

Pro-face Remote HMI Server设置和使用

手册地址: <http://www.proface.com.cn/otasuke/download/manual/cgi/manual.cgi?model=3&cat=2>

Pro-face China
Technical Support Department
David

Pro-face Remote HMI Server 设置和使用

1. 软件说明
2. 设置步骤
3. 使用说明

Pro-face Remote HMI Server是一款在IPC系列、PC/AT兼容机和SP5000系列开放型主机模块(SP-5B40)上运行的一款软件。

通过该应用软件可以用平板电脑或智能手机查看画面，但是平板电脑或智能手机必须安装Pro-face Remote HMI这个软件。

Pro-face Remote HMI Server的设置步骤

Step1: 设置通用设置（服务器名称及连接密码等）

Step2: 设置分配表

Step3: 设置连接客户端

Step4: 导入导出的应用

注：（分配表最多只能创建64个，客户端最多只能创建100）

Pro-face Remote HMI Server的使用步骤

Step1: 运行Pro-face Remote HMI Server软件（配置好参数）

Step2: 打开平板电脑或智能手机上的Pro-face Remote HMI 软件，连接到运行的Pro-face Remote HMI Server。

Step3: 用平板电脑或智能手机上的Pro-face Remote HMI 软件画面操作连接的设备。



Pro-face

for the best interface