


# 进入离线的方法

参考手册 第M.1.2章节 进入离线模式

Proface China

Technical Support Department

Sky




# 进入离线的方法

参考手册 第M.1.2章节 进入离线模式


## 进入离线的方法

- 方法1 上电时直接进入离线

在显示开始画面后，触摸屏幕右上角或左上角(距边缘40像素内)至少三秒钟。



或者



### 说明

☆使用 GP-4100 系列时，触摸屏幕右上角或左上角(距边缘20像素内)至少三秒钟。


# 进入离线的方法

参考手册 第M.1.2章节 进入离线模式


## 进入离线的方法

- 方法2 运行时进入离线

**Step1** 在0.5秒钟的时间内依次触摸屏幕的右上角和左下角，或者左上角和右下角(40像素内)。



或者



### 说明

☆对于WinGP，则是在5秒之内触摸两点。

☆对于GP-4100系列，请在20像素区域内触摸。

**Step2** 系统菜单显示时，触摸[Offline]按钮。





**Pro-face**  
for the best interface