ODVA(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.)

DeviceNet Slave 驱动程序

1	系统配置	3
2	选择外接控制器	7
3	通讯设置示例	8
4	设置项目	10
5	支持的寄存器	12
6	寄存器和地址代码	13
7	错误消息	14

前言

本手册介绍如何连接人机界面和外接控制器 (目标 PLC)。

在本手册中,将按以下章节顺序介绍连接步骤:



1 系统配置

DeviceNet 主站与人机界面连接时的系统配置如下表所示。

制造商	系列	CPU	通讯接口	设置示例	串口类型
	SLC500	SLC 5/03 SLC 5/04 SLC 5/05	1747-SDN		
	PLC-5	PLC-5/20	1771-SDN		
Rockwell Automation, Inc.	ControlLogix	所有支持右边通讯 接口的 CPU	1756-DNB		
	MicroLogix	MicroLogix 1500	1769-SDN		
	CompactLogix	所有支持右边通讯 接口的 CPU	1769-SDN		
OMRON Corporation	SYSMAC α	C200HE-CPU11 C200HE-CPU32 C200HE-CPU32 C200HG-CPU33 C200HG-CPU33 C200HG-CPU53 C200HG-CPU53 C200HX-CPU32 C200HX-CPU34 C200HX-CPU34 C200HX-CPU53 C200HX-CPU54 C200HZ-CPU54 C200HE-CPU11-Z C200HE-CPU32-Z C200HE-CPU32-Z C200HG-CPU33-Z C200HG-CPU33-Z C200HG-CPU53-Z C200HG-CPU53-Z C200HX-CPU53-Z C200HX-CPU34-Z C200HX-CPU34-Z C200HX-CPU34-Z C200HX-CPU34-Z C200HX-CPU34-Z C200HX-CPU53-Z C200HX-CPU54-Z C200HX-CPU54-Z C200HX-CPU54-Z C200HX-CPU65-Z C200HX-CPU65-Z C200HX-CPU85-Z	C200HW- DRM21-V1	设置示例1 (第 8 页)	Device Net

制造商	系列	CPU	通讯接口	设置示例	串口类型
		CS1G-CPU42 CS1G-CPU43 CS1G-CPU44 CS1G-CPU45 CS1H-CPU63 CS1H-CPU64 CS1H-CPU65 CS1H-CPU66 CS1H-CPU67	CS200HW- DRM21-V1		串口类型 Device Net
OMRON Corporation	SYSMAC CS1	CS1G-CPU42 CS1G-CPU43 CS1G-CPU44 CS1G-CPU45 CS1H-CPU63 CS1H-CPU65 CS1H-CPU66 CS1H-CPU67 CS1G-CPU42H CS1G-CPU43H CS1G-CPU43H CS1G-CPU45H CS1H-CPU63H CS1H-CPU63H CS1H-CPU65H CS1H-CPU67H	CS1W- DRM21	设置示例1 (第8页)	Device Net
	SYSMAC CJ CJ1M-CPU CJ1M-CPU CJ1M-CPU CJ1M-CPU CJ1M-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU CJ1G-CPU	CJ1M-CPU11 CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23 CJ1G-CPU44 CJ1G-CPU45 CJ1G-CPU42H CJ1G-CPU42H CJ1G-CPU43H CJ1G-CPU45H CJ1G-CPU45H CJ1H-CPU65H CJ1H-CPU66H	CJ1W-DRM21		
		LQP800	LQE070		
Hitachi, Ltd.	S10mini	LQP010 LQP011 LQP120	LQE575		
	S10V	LQP510	LQE575		

制造商	系列	CPU	通讯接口	设置示例	串口类型
YOKOGAWA Electric Corporation	FA-M3	F3SP20-0N F3SP21-0N F3SP25-2N F3SP28-3N F3SP30-0N F3SP35-5N F3SP38-6N F3SP53-4H F3SP58-6H F3SP38-6S F3SP28-3S F3SP53-4S F3SP53-4S F3SP58-6S F3SP58-6S F3SP59-7S	F3LD01-0N	设置示例1 (第 8 页)	Device Net

重要 • 如需使用 DeviceNet slave 驱动程序,需要 Pro-face 制造的 DeviceNet 从站模块 (CA6-DNSALL/EX-01)。有关人机界面 (DeviceNet 从站模块) 与 DeviceNet 主站之间的接线 图,以及 DeviceNet 从站模块的详情,请参阅 "DeviceNet 从站模块硬件手册"。

■ 连接配置

◆ 连接图示



- 通过 DeviceNet 进行数据传输 从站 I/O 通讯可实现人机界面与 DeviceNet 主站进行通讯。
- ◆ 从站 I/O 通讯

从站 I/O 通讯是在装有主站模块的外接控制器与人机界面之间自动进行 I/O 数据转换的功能。 从站 I/O 使用特殊的链接方法,不允许用户直接访问外接控制器。 主站的输出区被分配给人机界面的输出区,主站的输入区被分配给人机界面的输入区。



- 注释 人机界面用作从站。
 - 不支持显式消息通讯。

2 选择外接控制器

选择要连接到人机界面的外接控制器。

➢欢迎使用GP-Pro EX			×
	- 控制器 / PLC -		
GP-Pro	控制器/PLC数	2 1 主 3	
		控制器 /PLC1	
	制造商	ODVA	•
	系列	DeviceNet Slave	-
	端口	扩展控制器	•
		<u>请参阅该控制器/PLC连接手册</u>	
		最近使用的控制器 /PLC	
	4		Þ
	🗖 使用系统区	括	<u>控制器信息</u>
		返回(2) 通讯设置 新建逻辑 新建画面	取消

设置项目	设置描述
控制器 /PLC 数量	输入1到4之间的整数表示连接到人机界面的外接控制器的数量。
制造商	选择待连接外接控制器的制造商。请选择 "ODVA"。
系列	选择外接控制器的型号(系列)和连接方式。请选择 "DeviceNet Slave"。 在系统配置中确认 "DeviceNet Slave" 是否支持所连接的外接控制器。 ^② "1 系统配置"(第 3 页)
端口	选择要连接到外接控制器的人机界面接口。
使用系统区	此驱动程序无此项。

3 通讯设置示例

Pro-face 推荐的人机界面与外接控制器的通讯设置示例如下所示。

- 3.1 设置示例 1
 - 设置 GP-Pro EX
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器 / PLC1	
摘要	<u> 控制器 / PLC 更改</u>
制造商 DDVA 系列 DeviceNet Slave	
文本数据模式 1 更改	
通讯设置	
Node Number 1	
Baud Rate Auto	
Slave I/O	
Input Area Size 32 📑 (words)	
Output Area Size 32 🙀 (words)	
Input and Output size should match with the DeviceNet Master configuration for this slave.	
Default	
特定控制器的设置	
<u> 允许的控制器</u> / 添加控制器 PLC数量 1	
编号 控制器名称 设置	添加间接控 制器
👗 1 PLC1 🔢	5

◆ 控制器设置

外接控制器无需设置。

- ♦备注
 - 人机界面中的输入和输出区大小必须与 DeviceNet 主站中设置的一致。

■ 设置外接控制器

用外接控制器作为 DeviceNet 主站,将人机界面 (DeviceNet 从站模块) 注册为 DeviceNet 从站,然后 使 DiveceNet 主站的输入和输出区大小设置与人机界面上的设置一致。 有关如何注册为从站的更多详情,请参阅各制造商的外接控制器手册。

注释 • 在将人机界面注册为从站时,可使用 EDS 文件。人机界面的 EDS 文件保存在 GP-Pro EX 光盘的 [\Fieldbus\DeviceNet] 文件夹中。有关如何使用 EDS 文件的更多详情,请参阅外 接控制器 (主站)的手册。

4 设置项目

请使用 GP-Pro EX 或在人机界面的离线模式下进行人机界面的通讯设置。 各参数的设置必须与外接控制器的一致。 ^② "3 通讯设置示例"(第8页)

4.1 GP-Pro EX 中的设置项目

■ 通讯设置

从[工程]菜单中指向[系统设置],点击[控制器/PLC],显示设置画面。

控制器 / PLC1	
「摘要」	<u>控制器/PLC更改</u>
制造商 ODVA 系列 DeviceNet Slave	
文本数据模式 1 更改	
通讯设置	
Node Number 1	
Baud Rate Auto 🔽 🔽 Auto	
-Slave I/O	
Input Area Size 32 🚔 (words)	
Output Area Size 32 👘 (words)	
Input and Output size should match with the DeviceNet Master configuration for this slave.	
Default	
特定控制器的设置	
允许的控制器 / 添加控制器 PLC数量 1	
编号 控制器名称 设置	添加间接控制器
1 PLC1	-

设置项目	设置描述		
Node Number			
Baud Rate	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。 如果勾选 [Auto],将自动设置端口号。		
Slave I/O Input Area Size	以字为单位设置输入区的大小,范围是 0~128。		
Slave I/O Output Area Size	以字为单位设置输出区的大小,范围是 0~128。		

注 释

• 有关间接控制器的详情,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

^{GP}GP-Pro EX 参考手册 "运行时更改控制器 /PLC(间接控制器)"

4.2 离线模式下的设置项目

- 注释 • 有关如何进入离线模式以及操作方面的更多信息,请参阅"维护/故障排除手册"。 ^③维护/故障排除手册"离线模式"
 - 离线模式下1个页面上显示的设置项目数取决于使用的人机界面机型。详情请参阅参考手册。

■ 通讯设置

如需显示设置画面,请在离线模式下触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的 列表中触摸您想设置的外接控制器。

Comm.				
DeviceNet Slave				Page 1/1
	Node Number Baud Rate Input Size Output Size	Fixed 125Kbps 33 33	Auto	
	Exit		Back	2006/11/30 19:21:05

设置项目	设置描述		
Node Number	输入 0 到 63 之间的整数表示节点号。		
Baud Rate	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。 选择 [Fixed] 或 [Auto]。如果选择 "Fixed",请选择通讯速率。如果选择 [Auto], 则无论输入何值,都将自动设置通讯速率。		
Input Area Size	以字为单位设置输入区的大小,范围是 0~128。		
Output Area Size	以字为单位设置输出区的大小,范围是 0~128。		

5 支持的寄存器

支持的寄存器地址范围如下表所示。请注意,实际支持的寄存器范围取决于所使用的外接控制器。请在 您所使用的外接控制器的手册中确认实际范围。

■ 从站 I/O

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
输入	1000.00 - 1127.15	1000 - 1127		*1 *3
输出	O000.00 - O127.15	O000 - O127	LIH	*2 *3

*1 表示 DeviceNet 主站(外接控制器)中人机界面的输入区。用人机界面上的应用程序向 DeviceNet 主 站(外接控制器)的这一区域写入数据。

*2 表示 DeviceNet 主站(外接控制器)中人机界面的输出区。用人机界面上的应用程序从 DeviceNet 主 站(外接控制器)的这一区域读取数据。人机界面上的应用程序不能向此区域写入数据,但可从此区域 读取数据。

*3 上述表示 DeviceNet 从站支持的最大范围。实际的最大值取决于 DeviceNet 主站(外接控制器)分配 给人机界面的输入和输出区的大小。



6 寄存器和地址代码

在数据显示器中选择"寄存器类型和地址"时,请使用寄存器代码和地址代码。

寄存器	字地址	寄存器代码 (HEX)	地址代码
输入	I	0084	字地址
输出	0	0085	字地址

7 错误消息

错误消息在人机界面上显示如下: "代码: 控制器名称: 错误消息(错误发生位置)"。各描述如下所示。

项目	描述		
代码	错误代码。		
控制器名称	发生错误的外接控制器的名称。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器的 名称。(初始设置为 [PLC1])		
错误消息	显示与错误相关的消息。		
错误发生位置	显示发生错误的外接控制器的 IP 地址或寄存器地址,或从外接控制器收到的错误 代码。		
	注 释 • IP 地址显示为: "IP 地址 (十进制): MAC 地址 (十六进制)"。 • 寄存器地址显示为: "地址:寄存器地址"。 • 收到的错误代码显示为: "十进制数 [十六进制数]"。		

错误消息显示示例

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2[02H])"

注释
有关错误代码的更多详情,请参阅您的外接控制器手册。
有关驱动程序常见错误消息的详情,请参阅"维护/故障排除手册"中的"与人机界面相关的错误"。

■ 特定于外接控制器的错误消息

错误代码	消息	解决方法
RHxx128	Error During Initialization of Interface Module	这是配件问题。检查模块。
RHxx129	Illegal Initialization Parameter	减小输入或输出区的大小。
RHxx130	Incorrect Interface Module Detected	连接正确的模块。
RHxx131	Network Communication Error, LED Status: [0x%x]	检查电缆、波特率设置、输入和输出大小和 主站(扫描器)的设置。 更多信息,请查看指示灯状态。 ^{*1}

*1 关于指示灯状态的更多详情,请参阅"DeviceNet 从站模块硬件手册"。