OMRON Corporation

ไดรเวอร์ CS/CJ Series Ethernet

1	รายละเอียดของระบบ	3
2	การเลือกอุปกรณ์ภายนอก	6
3	ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร	7
4	รายการตั้งค่า	19
5	อปกรณ์ที่รองรับ	23
6	้งหัสอปกรณ์และรหัสตำแหน่ง	25
7	•	26
-		

ข้อมูลเบื้องต้น

คู่มือนี้จะอธิบายถึงวิธีเชื่อมต่อจอแสดงผล (GP3000 series) เข้ากับอุปกรณ์ภายนอก (PLC เป้าหมาย) โดยคุณสามารถดูคำอธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อได้ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้



1 รายละเอียดของระบบ

รายละเอียดของระบบเมื่อต่อเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกของ OMRON Corporation เข้ากับจอแสดงผลมีดังต่อไปนี้

รุ่น	CPU	โมดูลอินเตอร์เฟซ	ชนิดของ SIO	ตัวอย่างการตั้งค่า	
	CS1H-CPU67 CS1H-CPU66 CS1H-CPU65 CS1H-CPU64 CS1G-CPU45 CS1G-CPU44 CS1G-CPU43	CS1W-ETN01		ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1 (หน้า 7)	
CS Series	CS1G-CPU42 CS1H-CPU67H CS1H-CPU66H CS1H-CPU65H CS1H-CPU64H CS1H-CPU63H CS1G-CPU45H CS1G-CPU45H	CS1W-ETN11	Ethernet (UDP)		
	CS1G-CPU43H CS1G-CPU42H CS1H-CPU67-V1 CS1H-CPU66-V1 CS1H-CPU65-V1 CS1H-CPU64-V1 CS1H-CPU63-V1 CS1G-CPU45-V1 CS1G-CPU42-V1 CS1G-CPU42-V1		Ethernet (UDP)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 13)	
		Ethernet (TCP)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 4 (หน้า 16)		
	CJ1G-CPU45 CJ1G-CPU44 CJ1M-CPU23 CJ1M-CPU22 Cl1M-CPU21	CJ1W-ETN01	Ethernet (UDP)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2	
CJ Series	CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU11 CJ1H-CPU66H CJ1H-CPU65H	CJ1W-ETN11		(หน้า 10)	
	CJ1G-CPU45H CJ1G-CPU44H	CI1W_ETN91*1	Ethernet (UDP)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3 (หน้า 13)	
	CJ1G-CPU42H	CJ1 W -E11121	Ethernet (TCP)	ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 4 (หน้า 16)	

*1 รองรับ TCP/IP

🔳 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

การเชื่อมต่อแบบ 1:1



• การเชื่อมต่อแบบ 1:n



การเชื่อมต่อแบบ 1:n (การเข้าใช้ข้อมูลภายนอกเน็ตเวิร์ก)

ตั้งค่ารีเลย์โหนดระหว่างเน็ตเวิร์กเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งาน PLC ด้วยตำแหน่งเน็ตเวิร์กที่แตกต่างกันได้ คุณสามารถเข้าใช้ข้อมูลภายนอกเน็ตเวิร์กได้สูงสุด 3 ระดับ



• การเชื่อมต่อแบบ m:1



^{หมายเหตุ} • สามารถเชื่อมต่อ GP ได้ไม่จำกัดจำนวนยูนิต โปรดทราบว่ายิ่งเชื่อมต่อหลายยูนิต จะยิ่งเพิ่มภาระ ในการสื่อสารมากขึ้น

• การเชื่อมต่อแบบ m:n



^{หมายเหตุ} • สามารถเชื่อมต่อ GP ได้ไม่จำกัดจำนวนยูนิต โปรดทราบว่ายิ่งเชื่อมต่อหลายยูนิต จะยิ่งเพิ่มภาระ ในการสื่อสารมากขึ้น

2 การเลือกอุปกรณ์ภายนอก

เลือกอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อกับจอแสดงผล

💰 New	Proje	ct File	×	
Dev	rice/PLI	3		
Ma	aker	OMRON Corporation		
Dr	iver	CS/CJ Series Ethernet		
	Use System Area Refer to the manual of this Device/PLC			
Con	nection	Method		
Po	ort	Ethernet (UDP)		
		Go to Device/PLC Manual		
	Back	Communication Detail Settings New Screen Cancel		

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
Maker	เลือกผู้ผลิตอุปกรณ์ภายนอกที่จะใช้เชื่อมต่อ เลือก "OMRON Corporation"		
เลือกรหัส (รุ่น) ของอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อและวิธีเชื่อมต่อ เลือก "CS/CJ Series Ethernet" คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อใน "CS/CJ Series Ethernet" ได้จากรายละ ของระบบ ชี "1 รายละเอียดของระบบ" (หน้า 3)			
Use System Area	เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณซิงโครไนซ์พื้นที่เก็บข้อมูลระบบของจอแสดงผลกับอุปกรณ์ (หน่วยความจำ) ของอุปกรณ์ภายนอก หลังจากซิงโครไนซ์แล้ว คุณสามารถใช้แลดเดอร์โปรแกรมของอุปกรณ์ภายนอก เพื่อสลับจอแสดงผลหรือแสดงหน้าต่างบนจอแสดงผลได้ Cf. คู่มีออ้างชิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรง เท่านั้น)" คุณยังสามารถตั้งค่านี้ได้ด้วย GP-Pro EX หรือตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล Cf. คู่มีออ้างชิงสำหรับ GP-Pro EX "6.13.6 คำแนะนำในการตั้งค่า [System Setting Window] ■คำแนะนำในการตั้งค่า [Main Unit Settings] ◆ การตั้งค่าพื้นที่ระบบ" Cf. คู่มีอผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series "4.3.6 การตั้งค่าพื้นที่ระบบ"		
Port	เลือกพอร์ตการแสดงผลที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก		

3 ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสาร

์ ตัวอย่างการตั้งค่าการสื่อสารของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกตามที่ Pro-face แนะนำ เมื่อคุณใช้ CS/CJ Series ให้ใช้ GP-Pro EX และแลดเดอร์ซอฟต์แวร์เพื่อตั้งค่าตามที่แสดงในภาพด้านล่างนี้

3.1 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 1

การตั้งค่าของ GP-Pro EX

🔶 การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1		
Summary		Change Device/PLC
Maker OMRON Corporation	Series CS/CJ Series Ethernet	Port Ethernet (UDP)
Text Data Mode 1 <u>Change</u>		
Communication Settings		
Port No. 9600 🐳		
Timeout 3 📫 (sec)		
Retry 2		
Wait To Send 🛛 🕂 (ms)		
Source Address		
Network 0		
Node 1	Default	
Device-Specific Settings		
Allowable No. of Device/PLCs 32 Unit(s) 🔢		
No. Device Name S	iettings IP Address=000.000.000.000,Port No.=9600,N	letwork=0,Node=1

^{หมายเหตุ} • ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กของจอแสดงผลใน [Network] ได้ตามต้องการ ตั้งค่าตำแหน่งโหนดของจอแสดงผลใน [Node] ได้ตามต้องการ

🔶 การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏢 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 🏬 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device	Settings					×
PLC1						
IP Address	0.	0.	0.	0	1	
Port No.	9600	÷				
Destination Address						
Network	0	÷				
Node	1	÷			Default	
		0K (0)		Cancel	

- ^{หมายเหต}ุ] ตั้งค่าตำแหน่ง IP ที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [IP address]
 - ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Network]
 - ตั้งค่าตำแหน่งโหนดที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Node]

- โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP กับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
- ตั้งค่าตำแหน่ง IP บนอุปกรณ์ภายนอกให้กับตำแหน่ง IP ใน Device-Specific Settings
- คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตำแหน่ง IP บนการแสดงผลในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล
- ค่าดีฟอลต์ของหมายเลขพอร์ตของอุปกรณ์ภายนอกคือ 9600 โปรดตั้งค่าหมายเลขพอร์ตของจอแสดงผล และอุปกรณ์ภายนอกด้วยค่าเดียวกันทุกครั้ง

การตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอก

ดับเบิลคลิกที่ [I/O Table] ในหน้าต่างโปรเจคเพื่อแสดงหน้าต่าง [PC I/O Table] เลือก [Unit Settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น โดยคลิกขวาที่ยูนิต Ethernet ในหน้าต่างเพื่อเลือกหน้าจอการตั้งค่ายูนิต Ethernet

รายการตั้งค่า	การตั้งค่า
IP Address Conversion	IP Address Table Method
IP Address Table	ตำแหน่งโหนดและตำแหน่ง IP ที่คุณตั้งค่าในจอแสดงผล
IP Address Setting Rotary Switch *2	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Source Network Address*1	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Node Address Setting Rotary Switch *2	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Unit No. Setting Rotary Switch ^{*2}	0
FINS/UDP Port	9600

*1 พารามิเตอร์ที่ใช้เมื่อคุณเข้าใช้ข้อมูลภายนอกเน็ตเวิร์ก ตั้งค่าในตารางกำหนดเส้นทางของ "การตั้งค่าเน็ตเวิร์ก CX–Net" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือ ของอุปกรณ์ภายนอก

*2 ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบโรตารี่ที่ด้านหน้าของยูนิต Ethernet

- โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP และซับเน็ตมาส์กกับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
- โปรดตั้งค่าหมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกด้วยค่าเดียวกันทุกครั้ง

3.2 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 2

การตั้งค่าของ GP-Pro EX

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1	
Summary	Change Device/PLC
Maker OMRON Corporation Se	ries CS/CJ Series Ethernet Port Ethernet (UDP)
Text Data Mode 1 Change	
Communication Settings	
Port No. 9600	
Timeout 3 📑 (sec)	
Retry 2	
Wait To Send 🛛 📑 (ms)	
Source Address	
Network 0	
Node 1	Default
Device-Specific Settings	
Allowable No. of Device/PLCs 32 Unit(s)	
No. Device Name Settir	195 IP Address=000.000.000.000.Port No.=9600.Network=0.Node=1

(หมายเหตุ
 ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กของจอแสดงผลใน [Network] ได้ตามต้องการ
 ตั้งค่าตำแหน่งโหนดของจอแสดงผลใน [Node] ได้ตามต้องการ

🔶 การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 🏬 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device	Settings					×
PLC1						
IP Address Port No. Destination Address Network Node	0. 9600 0	0.	0.	0	Default	
		0K (<u>0</u>)		Cancel	

- ^{หมายเหต}ุ ตั้งค่าตำแหน่ง IP ที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [IP address]
 - ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Network]
 - ตั้งค่าตำแหน่งโหนดที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Node]

- โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP กับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
- ตั้งค่าตำแหน่ง IP บนอุปกรณ์ภายนอกให้กับตำแหน่ง IP ใน Device-Specific Settings
- คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตำแหน่ง IP บนการแสดงผลในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล
- ค่าดีฟอลต์ของหมายเลขพอร์ตของอุปกรณ์ภายนอกคือ 9600 โปรดตั้งค่าหมายเลขพอร์ตของจอแสดงผล และอุปกรณ์ภายนอกด้วยค่าเดียวกันทุกครั้ง

การตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอก

ดับเบิลคลิกที่ [I/O Table] ในหน้าต่างโปรเจคเพื่อแสดงหน้าต่าง [PC I/O Table] เลือก [Unit Settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น โดยคลิกขวาที่ยูนิต Ethernet ในหน้าต่างเพื่อเลือกหน้าจอการตั้งค่ายูนิต Ethernet

รายการตั้งค่า	การตั้งค่า
IP Address Conversion	IP Address Table Method
IP Address Table	ตำแหน่งโหนดและตำแหน่ง IP ที่คุณตั้งค่าในจอแสดงผล
IP Address	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Source Network Address*1	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Node Address Setting Rotary Switch *2	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Unit No. หมายเลขยูนิต ^{*2}	0
FINS/UDP Port	9600

*1 พารามิเตอร์ที่ใช้เมื่อคุณเข้าใช้ข้อมูลภายนอกเน็ตเวิร์ก ตั้งค่าในตารางกำหนดเส้นทางของ "การตั้งค่าเน็ตเวิร์ก CX–Net" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือ ของอุปกรณ์ภายนอก

*2 ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบโรตารี่ที่ด้านหน้าของยูนิต Ethernet

- โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP และซับเน็ตมาส์กกับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
- โปรดตั้งค่าหมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกด้วยค่าเดียวกันทุกครั้ง

3.3 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 3

การตั้งค่าของ GP-Pro EX

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC1	
Summary	Change Device/PLC
Maker OMRON Corporation	Series CS/CJ Series Ethernet Port Ethernet (UDP)
Text Data Mode 1 <u>Change</u>	
Communication Settings	
Port No. 9600 🛨	
Timeout 3 📑 (sec)	
Retry 2	
Wait To Send 🛛 🗧 (ms)	
Source Address	
Network 0	
Node 1	Default
Device-Specific Settings	
Allowable No. of Device/PLCs 32 Unit(s)	
No. Device Name S	ettings P Address=000.000.000.000.Port No.=9600.Network=0.Node=1

(หมายเหตุ
 ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กของจอแสดงผลใน [Network] ได้ตามต้องการ
 ตั้งค่าตำแหน่งโหนดของจอแสดงผลใน [Node] ได้ตามต้องการ

🔶 การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏢 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 🏬 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device	Settings					×
PLC1						
IP Address	0.	0.	0.	0		
Port No.	9600	÷				
Destination Address						
Network	0	÷				
Node	1	÷			Default	
		0K (<u>0</u>)		Cancel	

- ^{หมายเหต}ุ ตั้งค่าตำแหน่ง IP ที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [IP address]
 - ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Network]
 - ตั้งค่าตำแหน่งโหนดที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Node]

- โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP กับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
- ตั้งค่าตำแหน่ง IP บนอุปกรณ์ภายนอกให้กับตำแหน่ง IP ใน Device-Specific Settings
- คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตำแหน่ง IP บนการแสดงผลในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล
- ค่าดีฟอลต์ของหมายเลขพอร์ตของ PLC คือ 9600 สำหรับการเชื่อมต่อแบบ UDP โปรดตั้งค่าหมายเลขพอร์ต ของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกด้วยค่าเดียวกันทุกครั้ง

การตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอก

ดับเบิลคลิกที่ [I/O Table] ในหน้าต่างโปรเจคเพื่อแสดงหน้าต่าง [PC I/O Table] เลือก [Unit Settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น โดยคลิกขวาที่ยูนิต Ethernet ในหน้าต่างเพื่อเลือกหน้าจอการตั้งค่ายูนิต Ethernet

รายการตั้งค่า	การตั้งค่า
IP Address Conversion	Auto Creation Method (dynamic)
Line Speed	Auto Detection
IP Address	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Source Network Address*1	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Node Address Setting Rotary Switch *2	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Unit No. Setting Rotary Switch ^{*2}	0
FINS/UDP Port	9600

*1 พารามิเตอร์ที่ใช้เมื่อคุณเข้าใช้ข้อมูลภายนอกเน็ตเวิร์ก ตั้งค่าในตารางกำหนดเส้นทางของ "การตั้งค่าเน็ตเวิร์ก CX–Net" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือ ของอุปกรณ์ภายนอก

*2 ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบโรตารี่ที่ด้านหน้าของยูนิต Ethernet

- โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP และซับเน็ตมาส์กกับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
- สำหรับการเชื่อมต่อแบบ UDP โปรดตั้งค่าหมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอก ด้วยค่าเดียวกันทุกครั้ง

3.4 ตัวอย่างการตั้งค่าที่ 4

การตั้งค่าของ GP-Pro EX

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1		
Summary		Change Device/PLC
Maker OMRON Corporation	Series CS/CJ Series Ethernet	Port Ethernet (TCP)
Text Data Mode 1 Change		
Communication Settings		
Port No. Auto		
Timeout 3 🙁 (sec)		
Retry 0		
Wait To Send 🛛 🕂 (ms)		
Source Address		
Network 0		
Node 1	Default	
Device-Specific Settings		
Allowable No. of Device/PLCs 16 Unit(s) 🔢		
No. Device Name S	iettings	lahuark-0 Mada-1
	E In Address=000.000.000,Poil No.=3600,P	(C(WOIK=0,NOUE=1

ห^{มายเหตุ} • ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กของจอแสดงผลใน [Network] ได้ตามต้องการ
 ตั้งค่าตำแหน่งโหนดของจอแสดงผลใน [Node] ได้ตามต้องการ

🔶 การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 🏬 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device	Settings					×
PLC1						
IP Address	0.	0.	0.	0	1	
Port No.	9600	÷				
Destination Address						
Network	0	÷				
Node	1	÷			Default	
		0K (0)		Cancel	

- ^{หมายเหต}ุ] ตั้งค่าตำแหน่ง IP ที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [IP address]
 - ตั้งค่าตำแหน่งเน็ตเวิร์กที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Network]
 - ตั้งค่าตำแหน่งโหนดที่คุณกำหนดให้กับอุปกรณ์ภายนอกใน [Node]

- โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP กับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
- ตั้งค่าตำแหน่ง IP บนอุปกรณ์ภายนอกให้กับตำแหน่ง IP ใน Device-Specific Settings
- คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตำแหน่ง IP บนการแสดงผลในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล
- ค่าดีฟอลต์ของหมายเลขพอร์ตของอุปกรณ์ภายนอกคือ 9600 สำหรับการเชื่อมต่อแบบ UDP โปรดตั้งค่า หมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลและอุปกรณ์ภายนอกด้วยค่าเดียวกันทุกครั้ง

การตั้งค่าของอุปกรณ์ภายนอก

หากต้องการสื่อสารระหว่าง GP กับ SYSMAC-CS1 Series (ยูนิต EtherNet: CS1W-ETN21), CJ Series (ยูนิต EtherNet: CJ1W-ETN21) คุณจำเป็นต้องตั้งค่ายูนิต EtherNet ของ PLC ดับเบิลคลิกที่ [I/O Table] ในหน้าต่างโปรเจคเพื่อแสดงหน้าต่าง [PC I/O Table] เลือก [Unit Settings] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น โดยคลิกขวาที่ยูนิต Ethernet ในหน้าต่างเพื่อเลือกหน้าจอการตั้งค่ายูนิต Ethernet

รายการตั้งค่า	การตั้งค่า
IP Address Conversion	Auto Creation Method (dynamic)
Line Speed	Auto Detection
IP Address	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Source Network Address*1	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Node Address Setting Rotary Switch *2	เลือกตั้งค่าตามต้องการ
Unit No. Setting Rotary Switch ^{*2}	0
FINS/TCP Port	9600

*1 พารามิเตอร์ที่ใช้เมื่อคุณเข้าใช้ข้อมูลภายนอกเน็ตเวิร์ก ตั้งค่าในตารางกำหนดเส้นทางของ "การตั้งค่าเน็ตเวิร์ก CX–Net" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือ ของอุปกรณ์ภายนอก

*2 ตั้งค่าด้วยสวิตช์แบบโรตารี่ที่ด้านหน้าของยูนิต Ethernet

🔶 หมายเหตุ

• โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP และซับเน็ตมาส์กกับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน

รายการตั้งค่า 4

ตั้งค่าการสื่อสารของจอแสดงผลด้วย GP-Pro EX หรือตั้งค่าในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล ค่าของแต่ละพารามิเตอร์ต้องเหมือนกับค่าของอุปกรณ์ภายนอก

 คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตำแหน่ง IP บนการแสดงผลในโหมดออฟไลน์ของจอแสดงผล ข้อสำคัญ Cf. คู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series "4.3.7 การตั้งค่า Ethernet"

รายการตั้งค่าใน GP-Pro EX 4.1

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือก [Device/PLC Settings] จาก [System setting window] ในพื้นที่ทำงาน

Device/PLC 1		
Summary		Change Device/PLC
Maker OMRON Corporation	Series CS/CJ Series Ethernet	Port Ethernet (UDP)
Text Data Mode 1 <u>Change</u>		
Communication Settings		
Port No. 9600 🗧		
Timeout 3 📑 (sec)		
Retry 2		
Wait To Send 🛛 🕂 (ms)		
Source Address		
Network 0 🛨		
Node 1	Default	
Device-Specific Settings		
Allowable No. of Device/PLCs 32 Unit(s) 🔢		
No. Device Name	ettings	
👗 1 PLC1 📗	IP Address=000.000.000.000,Port No.=9600,N	letwork=0,Node=1

รายการตั้งค่า คำอธิบายการตั้งค่า				
Port No.		สำหรับการเชื่อมต่อแบบ UDP ให้ป้อนหมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 1024 ถึง 65535 สำหรับการเชื่อมต่อแบบ TCP หมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลจะกำหนดไว้ตายตัวเป็น "Auto Assign" และจะถูกกำหนดให้โดยอัตโนมัติ		
Timeout		_{issig} n" และจะถูกกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ะเวลา (เป็นวินาที) ที่จอแสดงผลจะรอการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็ม ถึง 127 เวนครั้งที่จอแสดงผลจะส่งคำสั่งใหม่ ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก วนเต็มดั้งแต่ 0 ถึง 255		
Retry		Jอนระยะเวลา (เบนวนาท) ท่งอแสดงผลจะรอการตอบสนองจากอุบกรณภายนอก ดวยจานวนเตม ทั้งแต่ 1 ถึง 127 ป้อนจำนวนครั้งที่จอแสดงผลจะส่งคำสั่งใหม่ ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ก้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255 ใจบระยะเวลาแสตบด์บาย (เป็บบิลลิวิบาที) ของออแสดงผลบับตั้งแต่รับแพ็อเอ็ตอบถึงส่งคำสั่งครั้งต่อไป		
Wait To Send		ป้อนระยะเวลาแสตนด์บาย (เป็นมิลลิวินาที) ของจอแสดงผลนับตั้งแต่รับแพ็กเก็ตจนถึงส่งคำสั่งครั้งต่อไป ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		
Source	Network	ป้อนตำแหน่งเน็ตเวิร์กของจอแสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127		
Address Node ป้อนตำแหน่งโหนดของจอแสดงผลได้ตั้งแต่ 1 ถึง 254				

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิก 🏬 ([การตั้งค่า]) ของอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings]

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหลายเครื่อง ให้คลิก 📑 จาก [Device-Specific Settings] ของ [Device/PLC Settings] เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเครื่องอื่น ๆ อีก

💰 Individual Device	Settings				×
PLC1					
IP Address	0.	0.	0.	0	1
Port No.	9600	-			
Destination Address					
Network	0	÷			
Node	1	-			Default
		OK (<u>O</u>)		Cancel

รายกา	เรตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
		ตั้งค่าตำแหน่ง IP ของอุปกรณ์ภายนอก		
IP Address		หมายเหตุ		
		 โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP กับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ช้ำกัน 		
		ป้อนหมายเลขพอร์ตของอุปกรณ์ภายนอกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 65535		
Port No		หมายเหตุ		
T OIT NO.		 การเชื่อมต่อแบบ UDP: ห้ามใช้หมายเลขพอร์ต 53/123 ซึ่งสำรองไว้ในระบบ 		
		 การเชื่อมต่อแบบ TCP: ห้ามใช้หมายเลขพอร์ต 20/21/25/53/110 ซึ่งสำรองไว้ในระบบ 		
Destination	Network	ป้อนตำแหน่งเน็ตเวิร์กของอุปกรณ์ภายนอกได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127		
Address	Node	ป้อนตำแหน่งโหนดของอุปกรณ์ภายนอกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 254		

4.2 รายการตั้งค่าในโหมดออฟไลน์

^{หมายเหตุ} • โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าสู่โหมดออฟไลน์หรือข้อมูลการดำเนินการได้จากคู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series

Cf. คู่มือผู้ใช้สำหรับ GP3000 Series "บทที่ 4 การตั้งค่า"

การตั้งค่าการสื่อสาร

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ [Device/PLC Settings] จาก [Peripheral Settings] ในโหมดออฟไลน์ จากนั้นแตะอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายชื่อที่แสดงอยู่

Comm.	Device			
CS/CJ Series Et	thernet		[UDP]	Page 1/1
	Port No. (Case of TCP Timeout(s) Retry Wait To Send(ms) Network Address Node Address	: Allocated Auto	9600 ▼ ▲ matically) 3 ▼ ▲ 2 ▼ ▲ 0 ▼ ▲ 1 ▼ ▲	
	Exit		Back	2005/09/02 12:45:50

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า		
Port No.	สำหรับการเชื่อมต่อแบบ UDP ให้ป้อนหมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 1024 ถึง 65535 สำหรับการเชื่อมต่อแบบ TCP หมายเลขพอร์ตของจอแสดงผลจะถูกกำหนดให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงค่าที่ป้อน		
Timeout	ป้อนระยะเวลา (เป็นวินาที) ที่จอแสดงผลจะรอการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง 127		
Retry	ป้อนจำนวนครั้งที่จอแสดงผลจะส่งคำสั่งใหม่ ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองจากอุปกรณ์ภายนอก ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		
Wait To Send	ป้อนระยะเวลาแสตนด์บาย (เป็นมิลลิวินาที) ของจอแสดงผลนับตั้งแต่รับแพ็กเก็ตจนถึงส่งคำสั่งครั้งต่อไป ด้วยจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255		
Network Address	้ป้อนตำแหน่งเน็ตเวิร์กของจอแสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127		
Node Address	ป้อนตำแหน่งโหนดของจอแสดงผลได้ตั้งแต่ 1 ถึง 254		

การตั้งค่าอุปกรณ์

หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่า ให้แตะ [Device/PLC Settings] จาก [Peripheral Settings] จากนั้น แตะอุปกรณ์ภายนอกที่คุณต้องการตั้งค่าจากรายชื่อที่แสดงอยู่ และแตะ [Device]

Comm.	Device				
CS/CJ Series Et	hernet		[U	DP]	Page 1/1
Devic	e/PLC Name PLC	:1			-
	IP Address Port No. Network Address Node Address		0 0 0 9600 0 1	V A V A V A	
	Exit		Bac	k	2005/09/02 12:45:52

รายการตั้งค่า	คำอธิบายการตั้งค่า
Device/PLC Name	เลือกอุปกรณ์ภายนอกที่จะตั้งค่า ชื่ออุปกรณ์/PLC คือชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่ตั้งค่าด้วย GP-Pro EX (ค่าเริ่มต้นคือ [PLC1])
	ตั้งค่าตำแหน่ง IP ของอุปกรณ์ภายนอก
IP Address	หมายเหตุ
	 โปรดตรวจสอบตำแหน่ง IP กับผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก ห้ามตั้งค่าตำแหน่ง IP ซ้ำกัน
Port No.	ป้อนหมายเลขพอร์ตของอุปกรณ์ภายนอกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 65535
Network Address	ป้อนตำแหน่งเน็ตเวิร์กของอุปกรณ์ภายนอกได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127
Node Address	ป้อนตำแหน่งโหนดของอุปกรณ์ภายนอกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 254

5 อุปกรณ์ที่รองรับ

ตารางด้านล่างนี้แสดงช่วงตำแหน่งอุปกรณ์ที่รองรับ โปรดทราบว่าช่วงของอุปกรณ์ที่รองรับจริงจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอกที่จะใช้ โปรดตรวจสอบช่วงจริงในคู่มือของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

อุปกรณ์	ตำแหน่งบิต	ตำแหน่งเวิร์ด	32 บิต	หมายเหตุ
I/O ช่องสัญญาณ	0000.00 - 6143.15	0000 - 6143		*1
รีเลย์ช่วยภายใน	W000.00 - W511.15	W000 - W511		
รีเลย์ช่วยพิเศษ	A000.00 - A959.15	A000 - A959		*2
แลทซ์รีเลย์	H000.00 - H511.15	H000 - H511		
ตัวตั้งเวลา (แฟลกตั้งเวลาเพิ่ม)	T0000 - T4095	-		*3
ตัวนับ (แฟลกนับขึ้น)	C0000 - C4095	-		*3
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)	-	T0000 - T4095		
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)	-	C0000 - C4095		
หน่วยความจำข้อมูล	D00000.00 - D32767.15	D00000 - D32767	[L/H]	*1
หน่วยความจำข้อมูลเสริม (E0-EC)	E000000.00 - EC32767.15	E000000 - EC32767		*4 *5
หน่วยความจำข้อมูลเสริม (ช่องปัจจุบัน)	-	EM00000 - EM32767		_{ві 1} 15 *6
แฟลกงาน (บิต)	TKB00 - TKB31	-		*3
แฟลกงาน (สถานะ)	TK00.00 - TK31.07	TK00 - TK30		÷ 2) *3
อินเด็กซ์รีจิสเตอร์	-	IR00 - IR15		_{в і т} 31 *7
รีจิสเตอร์ข้อมูล	-	DR00 - DR15		<u>ві</u> , 15) *7

ตำแหน่งนี้สามารถระบุเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลระบบได้

*1 ห้ามเขียนข้อมูลในตำแหน่ง I/O ช่องสัญญาณ 1500-1899 และตำแหน่งหน่วยความจำข้อมูล D30000-D31599 จากจอแสดงผล เนื่องจากตำแหน่งเหล่านั้นใช้สำหรับการตั้งค่าระบบบนอุปกรณ์ภายนอก

- *2 เขียนข้อมูลใน A000 ถึง A447 ไม่ได้
- *3 เขียนข้อมูลไม่ได้
- *4 สามารถใช้ได้สูงสุด 13 ช่อง (E0 ถึง EC) โดย 1 ช่องเท่ากับ 32768 เวิร์ด จำนวนช่องที่มีอยู่จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับยูนิต CPU
- *5 CJM1 Series ไม่ได้รวมหน่วยความจำข้อมูลเสริม (E0 ถึง EC, EM ในช่องปัจจุบัน)
- *6 CJ Series ไม่ได้รวมหน่วยความจำข้อมูลเสริม (EM ในช่องปัจจุบัน)
- *7 ระหว่างทำงานจะเขียนข้อมูลไม่ได้

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจากคู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX
 Cf. คู่มืออ้างอิงสำหรับ GP-Pro EX "ภาคผนวก 1.4 พื้นที่ LS (เฉพาะวิธีการเชื่อมต่อโดยตรงเท่านั้น)"
 โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนในตารางจากข้อควรระวังในคู่มือ
 "สัญลักษณ์และคำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ"

6 รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่ง

ใช้รหัสอุปกรณ์และรหัสตำแหน่งเมื่อคุณเลือกชนิดตำแหน่งของการแสดงข้อมูลเป็น "Device Type & Address"

อุปกรณ์	ชื่ออุปกรณ์	รหัสอุปกรณ์ (HEX)	รหัสตำแหน่ง
I/O ช่องสัญญาณ	-	0080	ตำแหน่งเวิร์ด
รีเลย์ช่วยภายใน	W	0082	ตำแหน่งเวิร์ด
รีเลย์ช่วยพิเศษ	А	0085	ตำแหน่งเวิร์ด
แลทซ์รีเลย์	Н	0084	ตำแหน่งเวิร์ด
ตัวตั้งเวลา (ค่าปัจจุบัน)	Т	0060	ตำแหน่งเวิร์ด
ตัวนับ (ค่าปัจจุบัน)	С	0061	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูล	D	0000	ตำแหน่งเวิร์ด
	EO	0010	ตำแหน่งเวิร์ด
	E1	0011	ตำแหน่งเวิร์ด
	E2	0012	ตำแหน่งเวิร์ด
	E3	0013	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูลเสริม (E0-EC)	E4	0014	ตำแหน่งเวิร์ด
	E5	0015	ตำแหน่งเวิร์ด
	E6	0016	ตำแหน่งเวิร์ด
	E7	0017	ตำแหน่งเวิร์ด
	E8	0018	ตำแหน่งเวิร์ด
	Е9	0019	ตำแหน่งเวิร์ด
	EA	001A	ตำแหน่งเวิร์ด
	EB	001B	ตำแหน่งเวิร์ด
	EC	001C	ตำแหน่งเวิร์ด
หน่วยความจำข้อมูลเสริม (ช่องปัจจุบัน)	EM	0001	ตำแหน่งเวิร์ด
แฟลกงาน (สถานะ)	ТК	0002	ตำแหน่งเวิร์ด
อินเด็กซ์รีจิสเตอร์	IR	0003	ตำแหน่งเวิร์ด
รีจิสเตอร์ข้อมูล	DR	0004	ตำแหน่งเวิร์ด

7 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

หน้าจอของจอแสดงผลจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในรูปแบบต่อไปนี้ "หมายเลข : ชื่ออุปกรณ์: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (พื้นที่ที่เกิดข้อผิดพลาด)" คุณสามารถดูคำอธิบายของแต่ละรายการได้ที่ด้านล่าง

รายการ	คำอธิบาย		
หมายเลข	หมายเลขข้อผิดพลาด		
ชื่ออุปกรณ์	ชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดข้อผิดพลาด ชื่ออุปกรณ์คือชื่อของอุปกรณ์ภายนอกที่ตั้งค่าด้วย GP-Pro EX (ค่าเริ่มต้นคือ [PLC1])		
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	แสดงข้อความที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น		
พื้นที่ที่เกิดข้อผิดพลาด	แสดงตำแหน่ง IP หรือตำแหน่งอุปกรณ์ของอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดข้อผิดพลาด หรือรหัสข้อผิดพลาด ที่ได้รับจากอุปกรณ์ภายนอก หมายเหตุ • รหัสข้อผิดพลาดที่ได้รับจะแสดงเป็น "เลขฐานสิบ [เลขฐานสิบหก]" • ตำแหน่ง IP จะแสดงเป็น "ตำแหน่ง IP (เลขฐานสิบ): ตำแหน่ง MAC (เลขฐานสิบหก)"		

ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2 [02])"

^{หมายเหตุ} • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดที่ได้รับได้จากคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก