15 键盘输入

本节将介绍有关 GP-Pro EX 键盘输入的标准信息以及如何设置键盘的一些基本方法。

请首先阅读 "15.1 设置菜单 " (p15-2) 然后转到相应页面。

15.1	设置菜单	
15.2	显示弹出式键盘	
15.3	显示固定键盘	
15.4	自定义键盘布局	
15.5	自定义系统键盘	
15.6	设置指南	
15.7	限制	

15.1 设置菜单



15.2 显示弹出式键盘

15.2.1 简介

只有在必要时(当输入数据时)才在画面上显示键盘。

触摸某个位置... 将弹出一个键盘。



15.2.2 设置步骤

注释
 ●更多详情,请参阅"设置指南"。
 [☞] "14.11 [数据显示器]设置指南"(p14-41)
 ● 有关部件放置方法和地址、形状、颜色和标签设置方法等的详细信息,请参阅"部件编辑步骤"。
 [☞] "8.6.1 编辑部件" (p8-43)

只有在必要时(当输入数据时)才在画面上显示键盘。



- 1 从[部件(P)]菜单中选择[数据显示器(D)], 然后选择[数值显示(N)]或点击 🔤 图标, 将 它放置在画面上。
- 2 双击画面上放置的元件。将显示 [数据显示器]对话框。

💣 数据显示器	
部件ID	基本 显示设置 报警/颜色设置 运算处理
DD_0000 <u>于</u> 注释	数值显示 文本显示 目期/时间 統计数据 极限值显示 输入显示
ABU 选择形状	<u> 监控</u> 字地址 <u>>>扩展</u> [PLC1]D00000 「 指定输入 / 显示范围
□ 无形状	数据类型 16位Bin ▼ □ 符号+/- □ 四舍五入
	□ 记入操作日志
帮助(出)	确定[0] 取消

3 点击 [选择形状],选择适当的形状。

4 在 [监控字地址] 中,设置将保存输入值的地址 (例如, D100)。

点击小键盘图标,显示地 址输入键盘。	选择寄存器	
监控字地址 【PLC1]D00000 ▼ ■ 点击	於 输入地址 控制器 / PLC PLC1 ▼ D 100 Back Cr A B C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent W 设为默认值	

5 在 [数据类型]下拉列表中,设置要显示的数据类型 (例如,"16 位 Dec")。

监控字地址 [PLC1]D00100)) 🗆 f	论许输入	
, □ 指定输入	/ 显示范围	 L		
数据类型	16 位Dec 16 位Dec 16 位Hex 16 位Oct 16 位BcD 16 位Bin 32 位Dec 32 位Hex 32 位Bin	┣ 符号+,	≁	Ξλ

6 勾选[允许输入]复选框。一旦您勾选了[允许输入]复选框,[数据输入]选项卡就会出现,您就可以输入数值数据。

基本 显示设置	[│报警/ 颜色i	8置 运算处理	数据输入		
数据显示					
数值显示	① 文本显示	上 日期/时间	施 代数据	极限值显示	123
监控字地址 [PLC1]D00100	•	912/1 🔲 🔽 f	心许输入	<u>>></u>	
□ 指定输入/	显示范围				
数据类型	16位Dec ·	- □ 符号+/	・ 「四舍	五入	

7 点击 [数据输入]选项卡,画面显示如下。勾选 [启用弹出键盘]复选框。

□基本 ┃显示设置┃报警/颜色设置┃运算处理 数据输入 ┃	
◎ 触摸 ◎ 位	
	<u>>>扩展</u>
▶ 启用弹出键盘	
□ 指定的输入顺序	
输入顺序 1 📑	

8 需要的话,在[报警/颜色设置]选项卡和[显示设置]选项卡上设置数据显示器的颜色和 文本,然后点击[确定]。

15.3 显示固定键盘

15.3.1 简介

直接在画面上放置一个键盘。画面上将显示一个永久键盘。



15.3.2 设置步骤

注 释 • 更多详情,请参阅"设置指南"。 ☞ "15.6.1 [键盘] 设置指南 ■ 用户键盘 " (p15-32)

直接在画面上放置一个键盘。画面上将显示一个永久键盘。



1 打开一个您想放置键盘的绘制画面。



2从[部件(P)]菜单中选择[键盘(B)]或点击 趙 以显示[包]。



3 选择一个要使用的键盘并将它放在绘制画面上。(例如, DEC 键盘)



在画面上显示永久键盘的步骤完成。

- 4 接下来,设置一个用来显示用该键盘输入的数据的数据显示部件。双击"数据显示器",打开[设置]对话框。
- 5 勾选 [允许输入]复选框。将出现 [数据输入]选项卡。

基本	显示设置	┃报警/ 颜色设	置」运算处理	数据输入		
数据	显示				ĺ	
<u>ل</u>	a 值显示	() 文本显示	1 日期/时间 显示		极限值显示	23 输入显示
监控 [PLC	字地址 1]D00100	_	it 🔽 🖬	2许输入	>>	
□ ł	皆定输入/5	显示范围				
数捷	送型 16	3位Dec _] 🗌 符号+/	 「四舎」 	五入	

6 点击 [数据输入]选项卡,清除[启用弹出键盘]复选框。 现在,"数据显示器"已经建立,可以显示用键盘输入的数据了。

基本 显示设置 颜色 数据输入]	
● 触摸 C 位	
	<u>>>扩展</u>
□ 启用弾出键盘	
□ 指定的输入顺序	
输入顺序 1 📻 🔢	

15.4 自定义键盘布局

15.4.1 简介

您可以重新安排现有键盘的布局,以创建自己的键盘。您可以在画面上放置一个新键 盘或显示为一个弹出键盘。



15.4.2 设置步骤

■ 在画面上永久显示定制键盘

在画面上永久显示定制键盘。



1从[部件(P)]菜单中选择[键盘(B)]或点击 🖽 以显示如下的[包]。



2 选择一个要自定义的键盘,然后将其放置在绘图画面上。(例如, DEC 键盘)



3 选择放置在画面上的键盘,右击,从[组合(G)]中选择[取消组合(U)]。现在您就可以重 新安排各个按键了。



4 重新安排取消组合的按键。

												-
							7	8		9		
E	0	1	2	3	4	5	6					
E	CANCEL		T		F	Ŧ		CLR	DEL	BS)	

5 全选该自定义键盘,右击,从[组合(G)]中选择[组合(E)]。键盘自定义完成。



GP-Pro EX 参考手册

6 在 [包]中注册该自定义键盘。然后,当您在另外一个绘图画面上使用该自定义键盘时,可以参考"包"。选择 [查看 (V)] 菜单 - [包 (P)] 命令或点击 ₩ ,将弹出如下 [包列表]对话框。

7148032-3201120		
C:\Documents and Settings\All U	sers\Documents\Pro	o-face\GP-Pro EX 2. 参考更改
名称	类型	创建日期
DEC Keyboard	系统	2005-5-27
HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(QWE/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(QWE/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA1/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA2/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Small DEC Keyboard	系统	2005-5-27
Small HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Favorite	用户	2007-5-16
Figure	用户	2008-10-28

7 点击 [新建]。将显示 [新建包]对话框。设置一个包名称。 (例如, Keyboard)

<mark>\$</mark> 包列表		
□ 参考外部包		
外部包参考文件夹		
C:\Documents and Settings\All Use	rs\Documents\Pro-	face\GP-Pro EX 2. 参考更改
名称	类型	创建日期
DEC Keyboard	系统	2005-5-27
HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/ENG) Ke 💦 新建句		X
Text(QWE/ENG1K		
Text(ABC/JPN)Key <mark>清输入包名称</mark>		
Text(QWE/JPN)		
Text(KANA1/JPN) I	新建	取消
Text(KANA2/JPN) I		
Small DEC Keyboard	系统	2005-5-27
Small HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Favorite	用户	2007-5-16
Figure	用户	2008-10-28
2100 TTT	玉命な	
101XE 117T MIRS		

8 在 [新建包]对话框上点击 [新建],返回显示新包的 [包列表]对话框。

参考外部包		
外部包参考文件夹		
C:\Documents and Settings\All L	Isers\Documents\Pro	rface\GP-Pro EX 2. 参考更改
名称	类型	创建日期
DEC Keyboard	系统	2005-5-27
HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(QW/E/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(QW/E/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA1/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA2/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Small DEC Keyboard	系统	2005-5-27
Small HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Favorite	用户	2007-5-16
-	m es	2000-10-20
Kashaard	田白	2008.11.3

9 在选择了新包名称的[包列表]对话框中,点击[打开]。 将弹出如下对话框。



10 将定制键盘拖曳到 [包] 对话框。

包 ×							
Keyboard 💌							
		ľ					
	5		6	7	8	9	-
			F	Ε.	CLR	DEL	BS
更改 更新							

11 定制键盘即在[包]中进行了注册。

包	×
Keyboard	•
192 19996 1996	
更改 删除	更新

- 注释 总共可以在一个 [包]内注册 200 个图形、部件和键盘。
 - 如需删除一个已注册的键盘,在[通用设置]窗口的[键盘注册]下, 右击该键盘并选择[删除]。
 - 当键盘在"包"窗口的 [Favorite] 列表中注册后,您可以将该编辑后的键盘拖放到画面中。

■ 弹出自定义键盘

- 注 释
 - 更多详情,请参阅"设置指南"。
 [☞] "15.6.2 [通用设置] [键盘注册]设置指南 " (p15-33)
 [☞] "15.6.1 [键盘]设置指南 用户键盘 " (p15-32)
 [☞] "14.11 [数据显示器]设置指南 " (p14-41)
 - 有关部件放置方法和地址、形状、颜色和标签设置方法等的详细信息,请参阅"部件编辑步骤"。
 [☞] "8.6.1 编辑部件" (p8-43)



1 在 [通用设置 (R)] 菜单中选择 [键盘注册 (K)]。将弹出 [新建 / 打开] 对话框。

💣 新建/打开	Ê		×
● 新建	○ 打开		
编号	1 🕂 🏛		
注释	键盘注册		
		新建	取消

2 设置 [编号] 和 [注释], 然后点击 [新建]。(例如, [编号] 为 1, [注释] 为 "test")

🌮 新建/打开		
 新建 	○ 打开	
编号	1 🕀 🎟	
注释	test	

3 将显示创建键盘[清除区]的画面。

📮 基本 1(元标题) 🛛 🗮 🕯	離盘 1(test) 区	
2		
-1		
:		
:	1 1	
ō		
1. -		
i.		
2		
:		

4 选择 [查看 (V)] 菜单 - [包 (P)] 或点击 👿 ,显示 [包列表] 对话框。

🏂 包列表		2
□ 参考外部包		
外部包参考文件夹		
C:\Documents and Settings\All User	s\Documents\Pro-fa	ce\GP.Pm FX 2 线来更改
名称	类型	创建日期
DEC Keyboard	系统	2005-5-27
HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(QWE/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(QWE/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA1/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA2/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Small DEC Keyboard	系统	2005-5-27
Small HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Favorite	用户	2007-5-16
Figure	用户	2008-10-28
Keyboard	用户	2008-11-3
新建 打开 田珍	重命名	导出 导入 关闭

注释 • 当 [从 [部件 (P)] 菜单中选择 [键盘 (B)] 时,将弹出 [包] 对话框,也可以从其中选择。

5 选择注册您想使用的键盘的包名称 (例如, Keyboard), 点击 [打开], 将弹出 [包] 对话框。

39-1571 no El		
外部包参考文件夹		
C:\Documents and Settings\All L	Isers\Documents\Pro	-face\GP-Pro EX 2. 参考更改
17 164	Janie TLA	
·治称i DEC Kaubaaud	天空	2005 5 27
HEY Keyboard	王结	2005/5/27
Text(ABC/ENG) Keuboard	玉纮	2005-5-27
Text(D)//E/ENG1Keyboard	系统	2005-5-27
Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(QW/E/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA1/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Text(KANA2/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Small DEC Keyboard	系统	2005-5-27
Small HEX Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
Small Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
Favorite	用户	2007-5-16
Figure	用户	2008-10-28
Keyboard	用户	2008-11-3

包				
Keyboard				•
TANK SOLAND SORIE				
更改	删除	更新	i	

6选择一个要使用的键盘并将它放在[清除区]上。



7 创建键盘 [清除区]。拖曳 [清除区]设置画面四个角上的 [调整边界]按钮 ,改变清除区尺寸。您用鼠标光标拖曳的 [调整边界]按钮决定了清 除区尺寸改变的方向。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BS CANCEL • • - DELCLR								
•[清除区]是覆盖和隐藏以前显示的键盘的区域。								

^{②●}"■清除区"(p15-36)

注 释

8 点击 [基本 1] 选项卡,转到基本画面。

		基	本	4	1(无	it	小	臣死	页)		E	3]	LEEB	Ë,	3	Ħ	H	2	1	(1	e	st)	E	ĸ										
	2	•	•	•	ı.	•	•		•	ł	1	•	-1	1	•		•	•	•		•	•	•	1	¢) '		•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•
-]																												
-1																																						

- 9 配置设置,使用"数据显示器"来调用定制的键盘。从[部件(P)]菜单中选择[数据显示器(D)],然后选择[数值显示(N)]或点击 Ⅲ 图标,将它放置在画面上。
- 10 双击画面上放置的部件。将显示 [数据显示器]对话框。

💰 数据显示器	×
部件ID	基本 显示设置 报警/颜色设置 运算处理
DD_0000 🕂	数据显示
注释	
	数值显示 文本显示 日期/时间 统计数据 极限值显示 输入显示
ABC	
选择形状	□ 指定输入/显示池围
□ 无形状	数据类型 16位Bin ▼ □ 符号 +/- □ 四舍五入
	,
	□ 记入操作日志
帮助(出)	

11 点击 [选择形状],选择适当的形状。

12 在 [监控字地址]中,设置将保存输入值的地址 (D100)。

点击小键盘图标,显示地 址输入键盘。 选择寄存器 "D",输入 "100" 作为地址,然后按 下 Enter 键。

监控字地址 [PLC1]D00000 ▼■	※ 输入地址 控制器 / PLC PLC1 D ▼ 100 Back A B C 7 8 9 D E F 4 5 6 1 2 3 0 Ent	当 监控字地址 [PLC1]D00100 ▼ ■
	☑ 设为默认值	

13 在 [数据类型]下拉列表中,设置要显示的数据类型 (例如,"16 位 Dec")。

监控字地址 [PLC1]D0010 □ 指定输入	00 (/ 显示范围	•	0 🗆 允许	输入
数据类型	16位Dec 16位Hex 16位Hex 16位BcD 16位Bin 32位Dec 32位Hex 32位Bin		└ 符号+/-	▶ 四舍五入

14 勾选[允许输入]复选框。一旦您勾选了[允许输入]复选框,[数据输入]选项卡就会出现,您就可以输入数值数据。

基本 显示设置	↓ 报警/ 颜色·	设置 运算处理	数据输入		
数据显示					
123		10	h%		123
数值显示	文本显示	日期/时间 显示	统计数据 显示	极限值显示	输入显示
监控字地址 [PLC1]D00100	•] 🛛 🔽	论详输入		<u>扩展</u>
🗌 指定输入/	显示范围				

15 点击 [数据输入]选项卡,画面显示如下。勾选 [启用弹出键盘]复选框。

▲本 ┃显示设置┃报警/颜色设置┃运算处理 数据输入 ┃	
● 触摸 C 位	
	<u>>>扩展</u>
▶ 启用弹出键盘	
□ 指定的输入顺序	

16 点击 [扩展]。

17 在[扩展]画面上,勾选[用户键盘]复选框,并在[键盘]中设置[键盘]画面号(例如,1)。

基本 ┃显示设置┃报警/i	颜色设置 运算处理 数据输入	
●触摸 ●位		
		· <u>、〈基本</u>
▶ 「□ 启用弾出键盘		
○ 系统键盘	◎ 用户键盘	
键盘	1 📑 🏢	
指定位置	○ 启用 ◎ 禁用	

18 需要的话,在[报警/颜色设置]选项卡和[显示设置]选项卡上设置数据显示器的颜色和 文本,然后点击[确定]。

15.5 自定义系统键盘

15.5.1 简介

向用户键盘增加数据显示器的极限值显示和输入显示。 您可以创建与系统键盘功能相同的自定义键盘。



注释 • 包中已经注册了一个带有极限值显示和输入显示的键盘。您可以从包 中选择该键盘,并将它放置在画面上。

15.5.2 设置步骤

- 注释 • 更多详情,请参阅"设置指南"。 [☞] "15.6.2 [通用设置] - [键盘注册] 设置指南 " (p15-33) [☞] "15.6.1 [键盘] 设置指南 ■ 用户键盘 " (p15-32) [☞] "14.11 [数据显示器] 设置指南 " (p14-41)
 - 有关部件放置方法和地址、形状、颜色和标签设置方法等的详细信息,请参阅"部件编辑步骤"。
 ^⑦ "8.6.1 编辑部件" (p8-43)

自定义键盘是通过向用户键盘添加一些区域来创建的,在这些区域中可以显示数据显 示器的极限值和输入值。自定义键盘显示为弹出键盘。

系统键盘

用户键盘 + 输入显示 + 极限值显示



- 1 在 [通用设置 (R)] 菜单中选择 [键盘注册 (K)]。将弹出 [新建 / 打开] 对话框。 2 设置 [编号] 和 [注释], 然后点击 [新建]。
 - (例如, [编号]为1, [注释]为"Custom")

	<i>診</i> 新建/打开		×
	● 新建	○ 打开	
ſ	编号		Π
l	注释	Custom	
			T
		新建 取消	
			//

3 将显示创建键盘[清除区]的画面。



4 选择 [查看 (V)] 菜单,选择 [包 (P)] 或点击 🐻 ,显示 [包列表] 对话框。

注 释	•	[,] 当 [从 [部件 (P)] 菜单中选择 [键盘 (B)] 时,将弹出 [包] 对话框,也	þ
	-	可以从其中选择。	

5 选择包含您想使用的键盘的包名称 (例如, DEC Keyboard), 点击 [打开], 将弹出 [包] 对话框。

C:\Documents and Settings\All U	sers\Documents\Pr	o-face\GP-Pro EX 2. 参考更改
白柳	天空	UDE LI MI
EC Keyboard	系统	2005-5-27
EHKeyboard	77.45 77.46	2005 5 27
ext(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
ext(QW/E/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
ext(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
ext(QWE/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
ext(KANA1/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
ext(KANA2/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
mall DEC Keyboard	系统	2005-5-27
mall HEX Keyboard	系统	2005-5-27
mall Text(ABC/ENG) Keyboard	系统	2005-5-27
mall Text(ABC/JPN) Keyboard	系统	2005-5-27
avorite	用户	2007-5-16
euboard	田户	2008-11-3



6选择一个要使用的键盘并将它放在[清除区]上。



7 创建键盘 [清除区]。拖曳 [清除区]设置画面四个角上的 [调整边界]按钮 , 改变清除区尺寸。您用鼠标光标拖曳的 [调整边界]按钮决定了清 除区尺寸改变的方向。

- 11	
- 80	
- 84	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 CANCEL
- 80	A V A D . + - CLR DEL BS ENT
注 释	• [清除区]是覆盖和隐藏以前显示的键盘的区域。 ☞ " ■ 清除区 " (o15-36)

8 根据需要自定义键盘,如修改键布局和尺寸。

9 在自定义键盘上放置一个输入显示部件。从[部件(P)]菜单中选择[数据显示器(D)], 然 后选择[显示输入(I)], 将它放置在画面上。



注释 • 一个画面只能放置一个输入显示部件。放置第二个时将显示错误消息。

10 双击放置的输入显示部件,打开设置对话框。

💣 数据显示器	x
部件ID	基本
DD_0000 🛨	数据显示
注释	🔄 🗃 🌆 🐜 🌇 🖪
ABC	数值显示 文本显示 日期/时间 统计数据 极限值显示 输入显示
	字体
1 de 200 mm/ da 1	字体类型 标准字体 ▼ 大小 8 x 16 像素 ▼
	文本属性 标准 ▼
□ 尤形状	
	□ 日AJ/M P于"仲入3"
	边框颜色
	□7 ▼ 闪烁 无 ▼
	□ 6 ▼ 闪烁 无 ▼ □ 7 □ 7 闪烁 无 ▼
	, <u>, </u> , <u>, </u> , <u>, </u> , <u>,</u> , <u>, </u> , <u>,</u>
	□ 1 ▼ 闪烁 无 ▼
	羽室
帮助(出)	<u> </u>

11 必要的话,设置输入显示的颜色和将显示的文本,然后点击[确定]。

12 在自定义键盘上放置一个极限值显示部件。从[部件(P)]菜单中选择[数据显示器(D)], 然后选择[极限值显示(W)],将它放置在画面上。



注释 • 一个画面只能放置一个极限值显示部件。放置第二个时将显示错误消息。

13 双击放置的极限值显示部件,打开设置对话框。

💣 数据显示器	X
部件ID	基本
DD_0000 🗧	数据显示
	字体 字体类型 标准字体 ▼ 大小 8×16 像素 ▼ 文木届性 上述
	最小值颜色 最大值颜色
	阴影颜色 阴影颜色
	□ 7段码显示
帮助(出)	

14 根据需要,设置极限值显示部件的颜色和将显示的文本,然后点击[确定]。

15 点击 [基本画面 1] 选项卡,转到基本画面。

	1	盂	Ęz	#	1	67	Ēŧ	苏易	Ð)	E	3	1 and	ų.	i	Ż	倉	1	((Cu	IS	to	m)		X	I	
	1	1	1	•	1	1	1	•	1	1	0	•	•	1	•	•	•	1	1	•	1	1	1	•	ł	1	1
-		Γ]																		

- 16 配置设置,使用"数据显示器"来调用自定义键盘。从[部件(P)]菜单中选择[数据显示器(D)],然后选择[数值显示(N)]或点击 № 图标,将它放置在画面上。
- 17 双击画面上放置的部件。将显示 [数据显示器]对话框。

💣 数据显示器	×
部件ID	基本 显示设置 报警/ 颜色设置 运算处理
DD_0000 <u>-</u> 注释	数値显示 文本显示
ABC	监控字地址 <u>>>扩展</u> [PLC1]D00000
选择形状	□ 指定输入/显示范围
□ 无形状	数据类型 16位Bin ▼ □ 符号 +/- □ 四舍五入
	□ 记入操作日志
帮助(出)	确定[0] 取消

18 点击 [选择形状],选择适当的形状。

19 在 [监控字地址]中,设置将保存输入值的地址 (D100)。

点击小键盘图标,显示地 址输入键盘。 选择寄存器 "D",输入 "100"作为地址,然后按 下 Enter 键。



20 在 [数据类型]下拉列表中,设置要显示的数据类型 (例如,"16 位 Dec")。

监控字地址 [PLC1]D00100 []指定输入) / 显示范围	•) 🗆 f	沧许输入
数据类型	16 位 Dec 16 位 Dec 16 位 Hex 16 位 Dec 16 位 Bin 16 位 Bin 32 位 Dec 32 位 Hex 32 位 Bin		匚 符号+/	≁

21 勾选[允许输入]复选框。一旦您勾选了[允许输入]复选框,[数据输入]选项卡就会出现,您就可以输入数值数据。

基本 显示设置	┃ ┃报警/ 颜色ù	8置│运算处理	数据输入		
数据显示		·			
123		10	h%		12]]
数值显示	文本显示	日期 / 时间 显示	统计数据 显示	极限值显示	输入显示
监控字地址 [PLC1]D00100	•	🗔 🔽 🕫	论许输入	>>>	<u>扩展</u>
□ 指定输入/.	显示范围				
数据类型 1	6位Dec 💽	- □ 符号+/	/. 🔽 四舍	五入	

22 点击 [数据输入]选项卡,画面显示如下。勾选[启用弹出键盘]复选框。

l	基本 ┃显示设置┃报警/颜色设置┃运算处理 数据输入 ┃	
	◎ 触摸 ○ 位	
		<u>>>扩展</u>
(▶ 「 启用弹出键盘	
	□ 指定的输入顺序	
	输入顺序 1 三	

23 点击 [扩展]。

24 在[扩展]画面上,勾选[用户键盘]复选框,并在[键盘]中设置[键盘]画面号(例如,1)。

基本 显示设置 报警/ 颜	通色设置 运算处理 数据输入 	
● 触摸 ● 位		
▶ 「□ 「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」		
 系统键盘 	● 用户键盘	
键盘	1 🗦 🏢	
指定位置	○ 启用 ○ 禁用	

25 需要的话,在[报警/颜色设置]选项卡和[显示设置]选项卡上设置数据显示器的颜色和 文本,然后点击[确定]。

15.6 设置指南

15.6.1 [键盘]设置指南

 注释
 • 如果因隐现动画设置而处于可见 / 不可见状态,键盘的操作可能会受 到影响。有关隐现动画的更多信息,请参阅下面的内容。
 ⁽³⁾ "20.3 显示和隐藏对象" (p20-8)

■ 系统键盘

如果您建立一个允许输入的 "数据显示器",将自动选择适当的数值键盘或文本键盘 并显示在弹出窗口中。

[数据类型]	Dec	Hex	文本								
键盘规格	Min: 0 Max:65535 ▼ CLR CANCEL 7 8 9 BS ▲ 4 5 6 DEL ▼ 1 2 3 + E N 0 T	Min: 0 Max: FFFF → A B CAN CEL 7 8 9 C ▲ 4 5 6 D ▼ 1 2 3 E E 0 DEL CLR F T	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■								
0 - 9	数值键 (Hex 为 0 至 F) 输入所显示的数值。										
_A Z		文本键 									
DEL	^{删除键} 删除光标位置上的数 [·]	值、字符或符号。									
BS	回退键 删除光标位置左侧 的数值或符号。		回退键 删除光标位置左侧的数值 或符号。								
CLR	清除键 清除当前显示的设置 "0"。(如果是文本, 会将数据 "0" 写至打 写入空格代码)	值。如果您触摸了 [CL 它将消失。) 如果在证 空制器 /PLC 数据存储:	.R] 键,显示区上将会显示 亥状态下您触摸了 [ENT] 键, 地址。(如果是文本,将会								
E N T	回车键 确定当前显示的设置 [。]	值并将它写入控制器 /I	PLC 数据存储地址。								
	箭头键 在 "数据显示器"上	左右移动光标。									

[数据类型]	Dec	Hex	文本						
	区域移动键 当使用多个数据显示 上一个数据显示器。 *如果[数据显示器] 义[指定的输入顺序] 必须在所有显示器中	器时,可以在不输入数 这样就便于跳转到需要 对话框的 [数据输入] 。而如果该选项是 [位 都相同。	数据的情况下移动到下一个或 ፼使用的数据显示器。 选项是 [触摸],您就必须定 Σ],则 [允许输入位地址]						
+ -	加 / 减键 在数据显示器中, 只有当 [数据类型] 是 [Dec] 且勾选了 [符号 +/-] 复选框时 才可以使用该设置。		减号键 将"-"作为符号输入。						
	小数点键 在数据显示器中, 如果 [数据类型]是 [Dec]或 [BCD],在 输入小数值时,该 键将变成一个在整 数和小数部分之间 切换光标的输入切 换键。		小数点键 将"."作为一个符号输 入。						
CANCEL	取消键 取消输入。当您使用 盘时,弹出键盘将关	数据显示器的弹出键 闭,不输入任何值。							
ESC			退出键 取消输入。当您使用数据 显示器的弹出键盘时,弹 出键盘将关闭,不输入任 何值。						
SPACE			空格键 输入一个空格。						

■ 用户键盘

当启用在数据显示器上输入时,从[包]中选择的已保存键盘或用户创建的键盘将显示在弹出窗口中。您也可以将这些键盘放置在画面上。 ^{② Ser} "8.13.2 [包列表]设置指南" (p8-93)

在[包]中注册了如下键盘。

名称	描述								
DEC 键盘	显示各七种类型的垂直和水平的十位数字小键盘。								
HEX 键盘	显示各七种类型的垂直和水平十六进制键盘。								
文本 (ABC/ENG) 键 盘	显示七种类型的完整、水平键盘。(按键按照字母顺序排列)。								
文本 (QWE/ENG) 键盘	显示七种类型的完整、水平键盘。(按键的放置顺序与 QWERTY 键盘一样)								
文本 (ABC/JPN) 键 盘	显示七种类型的用于日语输入法功能的水平完整键盘。(按键按 照字母顺序排列)。								
文本 (QWE/JPN) 键 盘	显示七种类型的用于日语输入法功能的水平完整键盘。(按键的 放置顺序与 QWERTY 键盘一样)								
文本 (KANA1/JPN) 键盘	显示七种类型的日语 FEP 功能水平完整键盘 (输入平假名)。								
文本 (KANA2/JPN) 键盘	显示七种类型的日语 FEP 功能水平完整键盘 (输入平假名)。								
小 DEC 键盘	显示各两种类型的垂直和水平的十位数字小键盘。								
小 HEX 键盘	显示各两种类型的垂直和水平的十六进制数字小键盘。								
小文本 (ABC/ENG) 键盘	显示六种类型的完整小键盘。								
小文本 (ABC/JPN) 键盘	显示六种类型的日语完整小键盘。								
·····································	小文本 (ABC/JPN) 键盘 显示六种类型的日语完整小键盘。 								

 当用文本键盘上的 CAPS 键输入小与字符,同时切换画面或返回到初 始画面时,下一次当您输入文本时 CAPS 键仍保持启用状态(小写输 入)。

• 要向用户键盘添加极限值显示和输入显示,请使用数据显示器。 ^③"15.5 自定义系统键盘"(p15-21)

15.6.2 [通用设置]-[键盘注册]设置指南

■ 新建

打开对话框,注册键盘。

🏄 新建/打	Ŧ		×
 新建 	○ 打开		
编号	1 🗄 🏛		
注释	键盘注册		
		新建取消	i

设置	描述
新建	创建一个新的[键盘注册]画面。
打开	打开以前创建的键盘画面。
编号	在1至8999中设置[键盘注册]画面的编号。
注释	为 [键盘注册] 画面设置 30 个字符内的注释。

■ 打开



	设置	描述
新	建	创建一个新的[键盘注册]画面。
打	开	打开以前创建的[键盘注册]画面。
键	盘列表	显示工程文件中的[键盘注册]画面列表。
	编号	显示每个 [键盘注册] 画面的编号。
	注释	显示每个 [键盘注册] 画面的注释。
键	盘预览	预览从 [键盘列表] 中选择的 [键盘注册] 画面上的键盘。
	编号	显示从 [键盘列表] 中选择的 [键盘注册] 画面的编号。
	注释	显示从 [键盘列表] 中选择的 [键盘注册] 画面的注释。

■ 键盘注册

	基本	10	こ标思	Į)	\boxtimes	壐		虚	1(復	t 盘i	主用	h B	×																				
		0 '					1	• •				• 2					• 3		• •			4				• •	5					6 '	
				1																													
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$																																	
$ \begin{array}{c} \cdot & \cdot &$																																	
$+ \cdots + \cdots$																																	
$+ \cdots + \cdots$																																	
																		+															
	Γ_																																

设置	描述
设置清除区 按钮	该按钮用于设置[清除区]。
编辑区	这是一个编辑键盘的区域。

■ 清除区





15.6.3 [按键]设置指南

注 释

 如果因隐现动画设置而处于可见 / 不可见状态,键盘的操作可能会受 到影响。有关隐现动画的更多信息,请参阅下面的内容。
 ⁽²⁾ "20.3 显示和隐藏对象" (p20-8)

设置每个键盘的按键。

🏄 按键		×
★ 按键 部件ID KS_0000 ÷ 注释	基本 颜色 标签 】 操作 確盘键	× >>扩展
选择形状 □ 无形状 研助((i)		取消

设置	描述
部件 ID	系统会自动为部件分配一个 ID 号。 按键部件 IDKS_****(4 位) 字母部分是固定的。数字部分可在 0000 到 9999 之间改变。
注释	每个部件的注释最多包含 20 个字符。
部件形状	显示在 [选择形状] 中选择的部件的形状和状态。
选择形状	打开选择形状对话框,选择形状。
无形状	选择部件是否为无形状的透明色。

■ 基本 / 基ス	本
-----------	---

🛃 deta bata		
💕 按键		×
部件ID	基本 颜色 标签	
IKS_0000 <u></u> 注释	操作	<u>>>扩展</u>
	键盘操作	
	输入字符	
选择形状		
□ 无形状		
帮助(出)	确定(0)	取消

设置	描述
操作	 选择键部件的类型。 键盘键 设置键盘的输入键。 FEP功能键 当在 GP 上输入日语时,您可以使用 Kana/Kanji 转换法。该功能被称为日语前端处理 (FEP)。为日语 FEP 键盘设置输入键。 ## FEP功能操作 FEP均能操作 FEP均能操作 FEP总元位置 顶部 EE PUICE TEPUICE TEPUICE
	• 这种功能可用于文本显示,其中[显示]选项卡的[显示语言]定义为[日语]。

设置		设置	描述
	键	盘操作	从[文本]、[ENT]、[BS]、[CLR]、[DEL]、[上]、[下]、[左]、 [右]、[键盘切换]和[取消(用于弹出窗口)]中选择键盘键操作。 ^{键盘操作} _{文本} ▼
操作		[ENT]、[BS]、 [CLR]、[DEL]、 [上]、[下]、 [左]、[右]、 [取消 (弾出键盘)]	 ENT 确定当前输入的数据。 BS 删除光标位置左侧的字符。 CLR 清除所有当前输入的数据。 DEL 删除光标位置上的字符。 (上]、[下] 当使用多个数据显示器时,可以在不输入数据的情况下移动 到下一个或上一个数据显示器。这样就便于跳转到需要使用 的数据显示器。 * 如果[数据显示器]对话框的[数据输入]选项是[触摸], 您就必须定义[指定的输入顺序]。当该选项是[位]时, [允许输入位地址]在所有显示中需要的同一地址。 例如,[上]操作 (123 K2 6 K1 123 K2 6 K2 456 注释 · 当输入准备用 FEP 功能转换的字符时,该键将光标移动到首 字符或末字符。当显示"转换为字符"页面时,它将当前显 示切换到上一页或下一页。 · [右]、[左] 在输入过程中左右移动光标。 例如,对于[右]操作 (输入数值) 123 指针位置 ● ▲BC 指针位置插入*5*, *2*和*3*%向左移动。 · 取消(适用于弹出窗口) 关闭弹出窗口并清除所有已输入的字符。

设置		设置	描述	
文本		<u>~—</u> 本	键盘操作	
	操作		文本	设置输入文本的键。设置一个单字节或双字节字符 输入字符
	中 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	键	盘切换	设置切换键盘画面的按键。
	钧		切换到编号	在1至8999中设置切换至的键盘画面号。 切换到编号 1 ==
	FE	P功	1能操作	从 [FEP 启动 / 取消 (输入罗马字母)]、 [FEP 启动 / 取消 (输入 平假名)]、 [Kana 转换]、 [输入模式更改] 或 [取消 (FEP 功能)] 中选择 FEP 功能键操作。
操作		FEP 启动 / 取消 (输 入罗马字母)、 FEP 启动 / 取消 (输入平 假名)		 FEP 启动 / 取消(输入罗马字母) 毎次当您触摸键盘时启动 / 取消 FEP(输入罗马字母)。 FEP 启动 / 取消(输入平假名) 毎次当您触摸键盘时启动 / 取消 FEP(输入平假名)。
ŧ			FEP 显示位置	从[顶部]或[底部]中选择日语 FEP 窗口的位置。 当选择[顶部]时 <u>変換文字入力</u> □-マ字* 当选择[底部]时 <u>変換文字入力</u> □-マ字* 注释 ・只有当[FEP 功能操作]是[FEP 启动/取消(输入罗马字母)]、 [FEP 启动/取消(输入ア马字母)]、

设置			描述		
操作	FEP 功能操作	Kana 转换、输入 模式更改、取消	 Kana 转换 在 FEP 功能启动后,每次当您触摸键盘时,按照双字节片假 名 -> 单字节片假名 -> 平假名的顺序改变字符类型。 输入模式更改 从罗马字母或平假名中选择输入模式。每次当您触摸 FEP 功能的输入模式切换键时,在[罗马字母]和[平假名]之间执 行切换操作。将该键和[键盘切换]键结合起来。 注释 当您将[键盘切换]键放在[输入模式更改]键上时,请按照 [输入模式更改]键[键盘切换]键的顺序放置它们。如果您 按照相反的顺序放置它们,键盘会首先改变,而输入模式不 变。 取消 		
			取消要转换的字符输入以及用于转换的字符显示。		

■ 基本 / 扩展

部件ID 基本 颜色 标签 IX5_0000 当 注释 操作 建建 ▼ 健盘操作 ▼ 「文本 ▼ 輸入字符 ● 「无形状 「黄忠设置 「 城明音 「 辅助输出	****		N
部件ID 基本 颜色、标签) KS_0000 操作 注释 操作 建盘操作 逆本 透择形状 首选设置 「无形状 「首选设置 「近 好唱音 「 辅助输出	纹键		<u>×</u>
注释 操作 《法基本 注释 键盘键 ▼ 谜盘键 ▼ 读描述 ▼ 读描形状 ● 选择形状 ● 适法设置 ▼ 「无形状 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● ● ● ● ●	那件ID	基本 颜色 标签	
itt# itta:itt itta:itt itta:itt	<u>\5_0000</u>	操作	<u><<基本</u>
建盘操作 文本 文本 逾入字符 选择形状 首选设置 「无形状 「女蜂鳴音 「補助輸出	<u>L17</u>	键盘键 ▼	
文本 ▼ 施择形状 造择形状 首选设置 ブ 元形状 び 反转显示 び 旋鳴音 「 辅助輸出		键盘操作	
・ ・ ・		文本 王	
选择形状 首选设置 □ 无形状 ☑ 反转显示 ☑ g略唱音 ☑ 辅助输出		输入字符	
选择形状 - 首选设置 □ 无形状 ☑ 反转显示 ☑ 蜂鸣音 ☑ 辅助输出			
 □ 无形状 ☑ 反转显示 ☑ 蜂鸣音 ☑ 辅助输出 	选择形状	「首选设置	
✓ 蜂鳴音✓ 辅助输出	无形状	▶ 反转显示	
☑ 辅助输出		▶ 蜂鸣音	
		☑ 辅助输出	
	帮助(1)		

	设置	描述
		选择当触摸该开关时操作是否连续重复。
连续操作功能		注释
		 • 只有当 [操作] 是 [键盘键] 且选择了 [BS]、[DEL]、[上]、[下]、 [左]、[右] 中的一个时,才可以使用该功能。
首	先设置	设置按下按键的选项。
	反转显示	如果选择了反转显示,当按键时,触摸区将反转显示。
	蜂鸣音	如果选择了蜂鸣音,当按键时,蜂鸣器发出声音。
	辅助输出	如果选择了此项,蜂鸣器将在扬声器等辅助输出中发出声音。

💣 按键					×
部件ID Ivs_0000	基本颜色	标签			
注释	显示颜色	2	▼ 闪烁	无	
	图案	无		•	
	边框颜色	7	▼ 闪烁	无 💌	
选择形状					
□ 无形状					
帮助(<u>H</u>)				确定(0)	取消

设置	描述		
显示颜色	设置键部件的背景色。		
图案	设置键部件的图案。		
	设置键部件的图案颜色。		
图案颜色	注释		
	• 当设置了 [图案]时,您只能为 [图案颜色]选择 [透明]。		
边框颜色	设置键部件的边框颜色。		
	选择闪烁及闪烁速度。您可以为 [显示颜色]、 [图案颜色] 和 [边框 颜色] 选择不同的闪烁设置。		
闪烁	注 释 • 根据人机界面块和系统设置的 [颜色], 有些情况能设置闪烁, 有		
	些情况不能设置闪烁。		
	^{C☞} "8.5.1 设置颜色 ■ 可用颜色列表 " (p8-35)		

■ 标签

🏄 按键						×
部件ID KS_0000 📑 注释	基本 颜色 • 直接文本 字体 字体类型 显示语言	标签 C 文本列表 标准字体			8 x 16 像素	Y
选择形状 「元形状			 	■ 文本颜色 7 7 明影颜色 ■ 1 ■ 1	标准 闪烁 】 元 八版 二 元	
	↓ ▶ 固定位置 行间距	0 🕂 🏢	EEE	雨 <u>東巴</u> 透明	▼ 无	<u>×</u>
帮助(出)				确定()) 取	消

设置	描述			
直接文本 / 文本索引 表	 选择文本类型。 直接文本 在文本窗口中输入文本,它将被作为固定文本直接放在画面上。 文本列表 使用以前保存的文本列表中的文本。 ⁽³⁾ "17.9.3 [文本列表]设置指南" (p17-61)			
字体	设置键标签的字体。			
字体类型	从 [标准字体]、 [矢量字体]或 [位图字体]中选择字体类型。			
标准字体 / 矢量 字体	 标准字体 该位图字体显示速度快,因为它由像素点构成。 矢量字体 该矢量字体在被放大时仍能保持它的形状,因为其结构是用线条 描述的。 如果您选择[矢量字体],[自动调节文本大小]选项会出现。通过 选择该选项,字体大小会自动调节以适应部件中的文本。 			
自动调节文本 大小	如果您选择 [矢量字体], [自动调节文本大小] 选项会出现。通过选择该选项,字体大小会自动调节以适应部件中的文本。			

		设置	描述
	/ 矢量字体	大小	为按键选择一种字体大小。 标准字体: (8 至 64) x (8 至 128) 标准字体 (固定大小): [6x10], [8x13], [13x23] 矢量字体: 6 至 127 当使用 [自动调节文本大小]时,定义字体的 [最大尺寸]和 [最小尺寸]。文本字体大小在该 范围内调节。
	准字体	显示语言	从 [日语]、[ASCII]、[中文 (简体)]、[中文 (繁体)]、[韩语]、[俄 语] 或 [泰语] 中选择文本语言。
	标;	文本属性	选择文本属性。 标准字体:从[正常]、[粗体]、[阴影]中选择 (当使用[6x10]字体大小时,选择[正常]或[阴影]。) 矢量字体:从[正常]、[粗体]、[空心]中选择。
字体	图	象字体	将 Windows 字体显示为位图数据。当文本类型是 [直接文本] 时可 以选择它。
		选择字体	将显示 [字体]对话框。选择字体、风格和尺寸。
文	本[4	諭入框]	如果选择了 [直接文本],请输入文本。 注释 •选择开关后按下 [F2] 键,您可以直接编辑标签文本。
文	本颜	色	为将要显示的文本选择一种颜色。
明影颜色 当[字体类型]是[标准字体],[文本属] 设置一种颜色。		色	当[字体类型]是[标准字体],[文本属性]是[阴影]时,为阴影 设置一种颜色。
背景色			为将要显示的文本选择一种背景色。

设置	描述
	选择闪烁及闪烁速度。您可以为 [文本颜色]、 [阴影颜色] 和 [背景 色] 设置不同的闪烁设置。
闪烁	注释
1 1/4	 根据人机界面块和系统设置的[颜色],有些情况能设置闪烁,有 些情况不能设置闪烁。
	^{C@™} "8.5.1 设置颜色 ■ 可用颜色列表 " (p8-35)
固定位置	如果点击了该项,会将标签放在键部件的中心。
行间距	设置一个 0 至 255 之间的值。只有当您在 [文本]栏中添加多行文 本时才适用。 如果悠[完体类型] 论罢为[图像完体] 则无能使用这类语
	如禾衔 [子'冲尖空] 反直刃 [图像子'冲],则个能使用该远坝。
对齐	对齐输入的又本。如果又本是两行或多行,您可以选择 [左对齐]、 [右对齐] 或 [居中]。当 [字体类型] 是 [图像字体] 时,您也可以 选择 [两端对齐]。

15.7 限制

15.7.1 弹出式键盘限制

- 如果画面上有两个数据显示器,一个启用了[触摸]输入,而另一个启用了[位] 输入,当启用了[位]输入的数据显示器已经被置 ON 时,就不能启用另一个启用 了[触摸]输入的数据显示器。
- 当用[指定位置]放置的弹出键盘超出 GP 显示画面区时,弹出键盘将显示在数据 部件的右下角。
- 当将[指定位置]设置为[禁用]时,弹出键盘将显示。

在正常情况下,弹 出键盘显示在数据 显示器部件的右 侧,从数据显示器 部件的右上角开 始。

如果画面的右侧没 有足够的空间来显 示键盘,键盘将显 示在数据显示器的 左侧,从数据显示 器的左上角开始。

如果画面的右侧、 左侧或顶部均没有 足够的空间来显示 键盘,键盘将显示 在数据显示器的下 方。 Carcel < 789 E 456 -123 E 0. EF

如果画面的底部没 有足够的空间来显 示键盘,将对键盘 的垂直位置进行调 整。





如果画面的右侧或 底部没有足够的空 间来显示键盘,键 盘将显示在数据显 示器的左侧,其垂 直位置经过调整。





如果画面的右侧、 左侧或底部均没有 足够的空间来显示 键盘,键盘将显示 在数据显示器的上 方。



如果在所有方向上均没有足够的空间来显示键盘,键盘将显 示在画面的底部。在这种情况下,键盘可能显示在数据显示 区的上面,将输入的内容隐藏起来。



• 即使您旋转数据显示器,弹出键盘也不一定会按照完全相同的旋转进行显示。



- 使用 [详细错误窗口]或本地窗口来显示弹出键盘。如果已经显示了最大数量的窗口,文件管理器将不显示。关闭另外一个窗口来显示弹出键盘。
 [☞] 12.8 窗口限制 在一个画面上显示多个窗口 12-30.
- 您不能用弹出式键盘向窗口上放置的数据显示器输入信息。要在窗口上的数据显示器中输入数据,请将键盘直接放在窗口中。
- 如果另外一个窗口与弹出键盘重叠,您可以通过触摸切换到键盘显示。
- 如果显示在数据输入过程中进入互锁模式,弹出键盘仍保持显示并允许输入。下 一次当您触摸数据显示器时,弹出键盘被锁定且不显示。触摸"取消"键退出弹 出键盘,不输入任何数据。触摸"数据显示器"不会关闭键盘。
- 当您输入数值或文本和报警值时,您不能设置输入显示的显示颜色、显示位置、 字体或文本大小。

15.7.2 键盘自定义限制

 您只能在键盘注册画面上放置[键部件]和[绘图](点、直线/折线、圆/椭圆、 矩形、弧/饼形、多边形、标尺、表和文本)。

15.7.3 清除区限制

如果在切换至较大键盘时隐藏了图形和文本,当切换至一个较小键盘时它们仍保持隐藏,不能再次显示。在基本画面上,请不要将图形、文本和其他部件放在将显示键盘的区域。



• 如果更改了 [系统设置]内的 GP 型号,基本画面上放置的清除区和部件将按和以前一样的尺寸和位置显示。





15.7.4 日语 FEP 功能限制

- 操作和显示
 - 如需执行 Kanji 转换,首先触摸 [FEP] 键。如果您在输入文本前不触摸 [FEP] 键, 就不能执行 Kanji 转换。
 - 如果没有为数据显示器选择 [允许输入],就不能执行 Kanji 转换,即便您触摸了 [FEP] 键。
 - 日语 FEP 在系统菜单窗口中输入并显示要转换的字符。
 - 当数据显示的 [显示语言]设置为 [日语]时,日语 FEP 才可以使用。
 - 日语 FEP 窗口显示在 GP 的同一位置上,包括垂直方向的设置。



水平设置



垂直设置

- 如果您在 FEP 处于活动状态时退出数据显示器的输入模式,那么 FEP 也将退出。 切换画面也会退出 FEP。
- 系统菜单显示位置可以从顶部或底部中选择。
- 该功能包括一种"学习"功能,即在转换候选字中显示以前用过的字。这种学习 功能使用备份 SRAM。备份 SRAM 最大约为 1 KB(大约 100 个字)。如果备份 SRAM 已满,学习功能会从使用频率最低的候选字开始删除候选字。