26 音频设置

本章将介绍如何设置和操作音频提示,如蜂鸣器和 GP-Pro EX 中类似的声音。 请首先阅读 "26.1 设置菜单" (p26-2) 然后转到相应页面。

26.1	设置菜单	
26.2	音频报警	
26.3	从控制器 /PLC 触发 GP 蜂鸣器	
26.4	从 GP 触发蜂鸣器	
26.5	设置指南	
26.6	限制	

26.1 设置菜单



26.2 音频报警

26.2.1 简介



如果您将 GP 的音频输出与报警连接, GP 就能用音频报告错误。音频输出需要有外部扬声器 (单独销售)。

26.2.2 设置步骤

注释 • 更多详情,请参阅"设置指南"。 ^{② *} "26.5.1 [通用设置] - [音频设置] 设置指南 " (p26-13)



- 1 从 [通用设置 (R)] 菜单中选择 [音频设置 (H)] 或点击 🕠 。
- 2 将显示 [音频设置]对话框。

音频数据	髩		复制	粘贴	删除	播放	916	自动地址分配		
編号	保存在	标题	编号	位地址			音頻編号	播放模式	停止	-
			1							
			2							
			3							
			4							
			5							
			5				-			
			10				-			
			11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
			17							
专换白			18							
下缩			19							
見たた			20							ŀ
朱1丁1土										_

3 设置 [位地址] 来播放音频。 (例如, M100)

点击小键盘图标,显示地 址输入键盘。 选择寄存器 "M",输入 "100" 作为地址,按 "Ent" 键。



注释 • 如果将音频输出的位地址和报警发生的位地址连接,就可以实现用音频报告错误。

4 然后,指定要播放的音频。选择[音频编号]单元格,点击 💽,选择[创建音频数据]。



5 将显示[创建/编辑音频数据]对话框。指定[音频编号]和[注释]。(例如,[音频编号]= 1, [注释]=test)。

券创建/编辑音	频数据		×
音频编号	1		
注释	test		
要转换的Wave	文件名		
			浏览 🗋 🔲
保存在	诸器	C CF	□ 数据压缩
	-0.00		
			· 确定(<u>0</u>) 取消

6 点击 [浏览] 按钮, 打开 [打开] 对话框。选择您想转换的文件的位置及文件名, 然后点击 [打开]。



7 在[保存在]中选择保存位置。传输至GP时会将转换后的文件保存在上述指定的位置。



注释 • 如果您在未指定 CF 卡文件夹的情况下选择 [保存在]-[CF 卡],将显示一条要求创建 [CF 卡文件夹]的消息。点击 [是]。当弹出 [工程信息]对话框时,勾选 [启用 CF 卡]复选框,并指定文件夹。

8 点击 [确定] 按钮,将开始转换。

创建/编辑音频数据	
现在正在转换音频数据。	

9 需要的话,为转换的音频选择 [播放模式]和 [停止]功能。 (例如, [播放模式]=重复, [停止]= 启用)

	<u>复制</u>	粘贴	粘贴 <u>删除 播放</u>		<u>停止</u>				
l	编号	位地址	位地址		音频编号		播放模式	停止	
l	1	[PLC1]M	:1]M0100		1(内部)		重复	启用	
l	2								
	3								

10 设置完成。

26.3 从控制器 /PLC 触发 GP 蜂鸣器

26.3.1 简介



您可以从控制器 /PLC 触发 GP 内部蜂鸣器。您需要在 PLC 中设置 GP 系统区来触发 蜂鸣器。

26.3.2 设置步骤

注 释

• 更多详情,请参阅 "设置指南"。 [☞] "5.17.6 [系统设置] 设置指南 ◆ 系统区 " (p5-173) [☞] "A.1.4.2 系统区 " (pA-9)



1选择[系统设置]选项卡来打开[系统设置]。

系统设置 平 X
人机界面设置
机型
主机
逻辑程序
<u>视频/影像</u>
<u>字体</u>
外接设备设置
外接设备列表
控制器/PLC
打印机
输入设备
<u>脚本</u>
1/0 驱动程序
<u>FTP服务器</u>
Modem
<u>视频模块 /DVI 模块</u>
🏹 系 📴 🗏 地 🕌 颜 🔍 查

注释 • 如果工作区中未显示 [系统设置]选项卡,请在 [查看 (V)] 菜单中指向 [工作区 (W)],然后点击 [系统设置 (S)]。 2从[人机界面设置]中选择[主机]。

系统设置	₽ x
人机界面设置	
机型	
主机	
逻辑程序	
<u>视频/影像</u>	
字体	

3 在[系统区]选择[启用系统区]和[控制: (1个字)]复选框。该地址用于从PLC触发GP内 部蜂鸣器。

显示设置 操作设置 模式 逻辑	系统区 扩展功能设置 远程监控功能
显示设置	
系统区控制器 PLC1	•
系统区起始地址	[PLC1]D00000
读取区大小	0 🕂 🗰
▶ 启用系统区	
系统区项目选择	, 使用的字数量:16
☑ 当前画面: (1个字)	[PLC1]D00000
▶ 错误状态: (1个字)	[PLC1]D00001
🔽 时钟数据(当前值): (4个字	F) [PLC1]D00002
☑ 状态: (1个字)	[PLC1]D00006
☑ 预留(写): (1个字)	[PLC1]D00007
☑ 切換到画面:(1个字)	[PLC1]D00008
☑ 画面显示 ON/OFF: (1个字	²) [PLC1]D00009
🔽 时钟数据(预置值): (4个字	F) [PLC1]D00010
☑ 控制:(1个字)	[PLC1]D00014
☑ 预留(读): (1个字)	[PLC1]D00015
窗口控制: (1个字)	
🗖 窗口画面: (1个字)	
🔲 窗口显示位置: (2个字)	

4 如果您将步骤3中指定的[控制: (1个字)]地址的位1 置ON而位4为OFF, GP蜂鸣器将 响起。



注 释

如果您在位 4 为 ON 时将位 1 置 ON,蜂鸣器不响。
 控制字地址:位 4 控制输出到蜂鸣器 (0)或不输出到蜂鸣器 (1)。
 " "A.1.4.2 系统区" (pA-9)

26.4 从 GP 触发蜂鸣器

26.4.1 简介



GP 的辅助输出接口可以用于连接外部音频输出设备。

26.4.2 设置步骤

注释 • 更多详情,请参阅"设置指南"。 [☞] "5.17.6 [系统设置]设置指南 ◆ 系统区" (p5-173) [☞] "A.1.4.2 系统区" (pA-9)



1选择[系统设置]选项卡来打开[系统设置]。

系统设置 무 🗙
人机界面设置
調整
主机
逻辑程序
<u>视频/影像</u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
外接设备设置
外接设备列表。 ————————————————————————————————————
控制器/PLC
打印机
<u>输入设备</u>
<u>脚本</u>
1/0 驱动程序
<u>FTP服务器</u>
Modem
<u>视频模块 /DVI 模块</u>
🏹 系 📴 画 🔛 地 🔛 颜 🔍 査

注 释

 如果工作区中未显示 [系统设置]选项卡,请在 [查看 (V)]菜单中指向 [工作区 (W)],然后点击 [系统设置 (S)]。 2从[人机界面设置]中选择[主机]。

系	统设置	4 ×
	人机界面设置	
	机型	
	主机	
	逻辑程序	
	<u>视频/影像</u>	
	<u>字体</u>	

3 在 [系统区]选择 [启用系统区]和 [控制: (1个字)] 复选框。

E	見示设置│操作设置│模式 │週	報 系统区 扩	展功能设置」远程监控	功能】
-	-显示设置			
	系统区控制器	PLC1	•	
	- 系统区			
	系统区起始地址	[PLC1]D00000		
	读取区大小	0 🗄 🏢		
	▶ 「尼用系统区】			
	系统区项目选择		使用的字数量:16	
	☑ 当前画面: (1个字)		[PLC1]D00000	
	☑ 错误状态: (1个字)		[PLC1]D00001	
	🔽 时钟数据(当前值): (4	\$个字)	[PLC1]D00002	
	☑ 状态: (1个字)		[PLC1]D00006	
	☑ 预留(写): (1个字)		[PLC1]D00007	
	🔽 切換到画面:(1个字)		[PLC1]D00008	
	✓ 画面显示 ON/OFF: (1)	个字)	[PLC1]D00009	
	▶ 时钟数据(预置值): (4	\$个字)	[PLC1]D00010	
	▶ 控制:(1个字)		[PLC1]D00014	
	▶ 预留(读): (1个字)		[PLC1]D00015	
	🗌 窗口控制: (1个字)			
	🗌 窗口画面: (1个字)			
	🔲 窗口显示位置: (2个号	₹)		

4 如果您将步骤3中指定的[控制: (1个字)]地址的位1置ON而位5为OFF,使外部蜂鸣器响起的触点接通。然后您就可以连接并操作外部电源和蜂鸣器或旋转指示灯。

26.5 设置指南

26.5.1 [通用设置]-[音频设置]设置指南

đ	🎽 音频设置								×
	音频数据	复制	粘贴	删除	播放	停止	自动地址分配		
	编号保存在标题	题 编号	位地址	:		音频编号	播放模式	停止	
			1						
			2						
			3						
			4						
			5						
			5						_
			/						_
			8						_
			3 10						_
			11						
			12						
			13						
			14						
			15						
			16						
			17						
	转换白		18						
	压缩		19						
	促发发		20						_
	IX1T1E								
	编辑音频数据							关闭	

设置	描述
音频数据	列出已注册的音频数据。
编号	显示已注册的[音频编号]。
保存在	显示音频数据的保存位置,要么是 [内部存储器],要么是 [CF 卡]。
标题	显示已注册音频数据的注释。
转换自	显示转换前音频数据的文件名。
压缩	表明是否压缩数据。
保存在	显示在[音频数据]列表中选择的音频的[保存在]位置。
编辑音频数据	将显示[音频数据]对话框。可以编辑、添加、删除或播放[音频数据]对话框中的数据。[使用的地址]列出用于播放音频数据的位地 址。
复制	复制选定行中的[音频数据]信息。
粘贴	粘贴复制的[音频数据]信息。
删除	删除所选行中的[音频数据]信息。

GP-Pro EX 参考手册

设置	描述
播放	播放所选的[音频数据]信息。当播放过程中再次选择该选项时,正 在播放的音频会停止并重新播放。如果在播放过程中关闭[音频数 据]对话框,音频会停止。
停止	停止正在播放的音频。
自动地址分配	将显示 [自动地址分配]对话框。设置从起始地址开始分配指定地 址。
起始地址	指定开始自动分配的地址。
新增位数	从1到(最大音频设置数-当前行位置+1)的范围内设置新增位数。
地址增量	在0到4096之间设置自动分配的增量。
编号	在1到512之间指定音频数据的注册编号。
位地址	指定播放音频的位地址。
音频编号	点击 [创建音频数据],将显示如下的 [创建 / 编辑音频数据] 对话框。 框。
音频编号	在1到8999之间指定音频数据编号。
注释	为要注册的音频数据键入 30 个字符以内的注释。
要转换的 Wave 文 件名	当指定了要转换的 Wave(波形) 文件时,此处显示指向文件的路 径。
浏览	显示用于指定要转换的波形文件的 [打开]对话框。
	播放要从波形文件进行转换的源文件。
	停止正在播放的音频。
 保存在	指定您想在 GP 中保存已转换的音频数据的位置,可以是 [内部存 储器] 或是 [CF 卡]。
数据压缩	压缩数据。选择此项可以节省存储空间。

设置	描述
播放模式	 / 描述 有三种模式: [重复]、[播放]和[播放(位 OFF)]。 • [重复] 当位地址为 ON 时输出音频。当多个位地址为 ON 时,按照位地 址置 ON 的顺序重复所有音频。从下一次播放开始,按照音频的 设置顺序输出音频。 • [播放] 仅当位地址从 OFF 变为 ON 时播放一次。 • [播放(位 OFF)] 仅当位地址从 OFF 变为 ON 时播放一次并自动将位地址置 OFF。
	注 释 • 该播放方法只有在将 LS 区作为位地址使用时才有效。
停止	当位地址从 ON 到 OFF 时停止正在播放的音频文件。

26.6 限制

- 音频设置的最大数量是 512。
- 您可以在1到8999之间设置音频编号。
- 即便压缩了数据, [内部存储器]中保存音频数据的总容量也只有大约 1MB。当您 在[保存在]中选择了[CF卡]时,总容量就相当于 CF卡的可用空间。
- 音频数据的波形文件请使用 PCM 16 Bit 8 KHz 单声道数据。如果您使用 8 KHz 以 上的数据,请启用 Windows 标准音频。
- 如果您注册音频数据时将所有的 [位地址] 设置到一个字地址,请在 128 个字内设置字地址。
- 当多个位地址同时置 ON 时,将按照在 [音频设置 (H)] 中的注册顺序播放音频。
 如果在 [重复]播放过程中开始另外一个重复播放,将从下一次播放起,按照在
 [音频设置 (H)] 中的注册顺序播放音频。但是,该顺序可能会根据通讯时间而有所变化。
- 当设置了 [停止]时,在位置 OFF 后、输出停止前会有一个延迟。
- 在音频播放期间,请将触发位的 ON 状态或 OFF 状态保持一段时间,该时间取 [通讯周期时间]^{*1}和 150 毫秒中的较大者。
- 如果在视频播放期间将音频设置开始位置为 ON,将覆盖视频的音频输出。

*1 通讯周期时间是指从人机界面向 PLC 请求数据一直到人机界面收到数据的这一段时间。它 以二进制数据形式保存在内部寄存器地址区 LS2037 中。单位为 10 毫秒 (ms)。