A Series Computer Link 驱动程序

1	系统配置	3
2	选择外接控制器	9
3	通讯设置示例	10
4	设置项目	26
5	电缆接线图	31
6	支持的寄存器	53
7	寄存器和地址代码	57
8	错误消息	

简介

本手册介绍如何连接人机界面和外接控制器 (目标 PLC)。

在本手册中,将按以下章节顺序介绍连接步骤:



1 系统配置

Mitsubishi Electric Corporation 的外接控制器与人机界面连接时的系统配置如下表所示。

系列	CPU	通讯接口	串口类型	设置示例	电缆接线图
			RS-232C	设置示例 1 (第 10 页)	电缆接线图1 (第 31 页)
		AJ71C24-S6 AJ71C24-S8	RS-422/485 (4 线)	设置示例 5 (第 18 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
	A2ACPU A2ACPU-S1 A3ACPU A2UCPU		RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 5 (第 18 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
	A2UCPU-S1 A3UCPU		RS-232C	设置示例 2 (第 12 页)	电缆接线图 1 (第 31 页)
MELSEC AnA 系列	A4UCPU	AJ71UC24	RS-422/485 (4 线)	设置示例 6 (第 20 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
			RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 6 (第 20 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
	A2USCPU A2USHCPU-S1	A1SJ71C24-R2 A1SJ71UC24-R2	RS-232C	设置示例 3 (第 14 页)	电缆接线图3 (第 40 页)
		A1SJ71C24-R4 A1SJ71UC24-R4	RS-422/485 (4 线)	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
			RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
	A1NCPU A2NCPU A2NCPU-S1 A3NCPU	AJ71C24 AJ71C24-S3 AJ71C24-S6 AJ71C24-S8	RS-232C	设置示例 1 (第 10 页)	电缆接线图1 (第 31 页)
			RS-422/485 (4 线)	设置示例 5 (第 18 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
MELSEC AnN 系列			RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 5 (第 18 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
			RS-232C	设置示例 2 (第 12 页)	电缆接线图 1 (第 31 页)
		AJ71UC24	RS-422/485 (4 线)	设置示例 6 (第 20 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
			RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 6 (第 20 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)

系列	CPU	通讯接口	串口类型	设置示例	电缆接线图
	A1SCPU	A1SJ71C24-R2 A1SJ71UC24-R2	RS-232C	设置示例 3 (第 14 页)	电缆接线图 3 (第 40 页)
	A1SJCPU A1SJHCPU	A1S 171024-P4	RS-422/485 (4 线)	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
MELSEC	A2SHCPU	A1SJ71UC24-R4	RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
AnN 系列	A0 12C PL 1		RS-422/485 (4 线)	设置示例 8 (第 24 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
	A0J2HCPU	A0J2-C214-S1	RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 8 (第 24 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
	A2CCPUC24	CPU 的 Link 端口	RS-232C	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 3 (第 40 页)
	Q2ACPU Q2ACPU-S1 Q3ACPU Q4ACPU Q4ARCPU	AJ71UC24	RS-232C	设置示例 2 (第 12 页)	电缆接线图 1 (第 31 页)
			RS-422/485 (4 线)	设置示例 6 (第 20 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
MELSEC			RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 6 (第 20 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
QnA 系列	Q2ASCPU Q2ASCPU-S1 Q2ASHCPU Q2ASHCPU-S1	A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-PRF	RS-232C	设置示例 3 (第 14 页)	电缆接线图 3 (第 40 页)
		A1SJ71UC24-R4	RS-422/485 (4 线)	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
			RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)
		A1SJ71UC24-R2 A1SJ71UC24-PRF	RS-232C	设置示例 3 (第 14 页)	电缆接线图3 (第 40 页)
MELSEC Q 系列	Q02CPU-A Q02HCPU-A		RS-422/485 (4 线)	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 2 (第 33 页)
		A1SJ71UC24-R4	RS-422/485 (4 线) 多重连接	设置示例 7 (第 22 页)	电缆接线图 4 (第 42 页)

■ 连接配置

• 1:1 连接



• 1:n 连接



• 1:n 连接(通过网络进行通讯时)

您可以通过 MELSECNET/10、 MELSECNET(II)、 MELSECNET/B 访问其他站点。



• n:1 连接(多重连接)



注释 • 最多可连接 16 台人机界面。但是为了保证稳定运行,连接的人机界面最多不应超过 4 台。

• n:m 连接 (多重连接)



每台人机界面最多可连16台

注 释

|• 最多可连接 16 台人机界面。但是为了保证稳定运行,连接的人机界面最多不应超过 4 台。

■ IPC 的串口

连接 IPC 与外接控制器时,可用的串口取决于系列和串口类型。详情请参阅 IPC 的手册。

可用串口

玄川	可用接口				
אל אדע	RS-232C	RS-422/485(4 线)	RS-422/485(2 线)		
PS-2000B	COM1 ^{*1} , COM2, COM3 ^{*1} , COM4	-	-		
PS-3450A, PS-3451A, PS3000-BA, PS3001-BD	COM1, COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}		
PS-3650A(T41 机型), PS-3651A(T41 机型)	COM1 ^{*1}	-	-		
PS-3650A(T42 机型), PS-3651A(T42 机型)	COM1 ^{*1*2} , COM2	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}		
PS-3700A (Pentium [®] 4-M) PS-3710A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*1} , COM3 ^{*2} , COM4	COM3 ^{*2}	COM3 ^{*2}		
PS-3711A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}		
PS4000 ^{*3}	COM1, COM2	-	-		
PL3000	COM1 ^{*1*2} , COM2 ^{*1} , COM3, COM4	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}		

*1 可在 RI/5V 之间切换。如有需要,请使用 IPC 上的开关进行切换。

*2 用 DIP 开关设置串口类型。请根据需要使用的串口类型进行以下设置。

*3 在外接控制器与扩展槽上的 COM 接口之间进行通讯时,仅支持 RS-232C。但是,由于 COM 接口的规格,不能执行 ER(DTR/CTS) 控制。 与外接控制器连接时,请使用自备电缆,并禁用 1、4、6和9号针脚。 关于针脚排列的详情,请参阅 IPC 手册。

DIP 开关设置: RS-232C

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF ^{*1}	保留 (保持 OFF)	
2	OFF	中口米刑, PS 2220	
3	OFF	中口交至: K3-2320	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路:不可用	
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路:不可用	
9	OFF	- RS(RTS) 自动控制模式:禁用	
10	OFF		

*1 当使用 PS-3450A、 PS-3451A、 PS3000-BA 和 PS3001-BD 时,请将设定值置 ON。

DIP 开关设置: RS-422/485(4 线)

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF	保留 (保持 OFF)	
2	ON	中口米刑, PS 422/495	
3	ON	中口突坐: 13-422/403	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路.不可用	
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路:不可用	
9	OFF ^{*1}	– RS(RTS) 自动控制模式:禁用	
10	OFF ^{*1}		

*1 采用 n:1 和 n:m 连接 (均为多重连接)时,请将设定值置 ON。

DIP 开关设置: RS-422/485(2 线)

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF	保留 (保持 OFF)	
2	ON	中口米刑 PS 422/485	
3	ON	中口关型: 13-422/403	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	ON	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路:可用	
8	ON	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路:可用	
9	ON	- RS(RTS) 自动控制模式:启用	
10	ON		

2 选择外接控制器

选择要连接到人机界面的外接控制器。

★ 次連使用GP-Pro EX Gア-アro 区X	─控制器/PLC 控制器/PLC	数量 1 三 三	×
		控制器/PLC1	
	制造商	Mitsubishi Electric Corporation	-
	系列	A Series Computer Link	-
	端口	COM1	-
		诸参阅该控制器/PLC连接手册	
		<u>最近使用的控制器 /PLC</u>	
	4		
	□ 使用系统区		控制器信息
		返回(B) 通讯设置 新建画面	取消

设置项目	设置描述
控制器 /PLC 数量	输入1到4之间的整数表示连接到人机界面的外接控制器的数量。
制造商	选择要连接的外接控制器的制造商。请选择 "Mitsubishi Electric Corporation"。
系列	选择要连接的外接控制器的机型(系列)以及连接方式。请选择"A Series Computer Link"。 在系统配置的"A Series Computer Link"中检查可连接的外接控制器。 ^② "1 系统配置"(第 3 页)
端口	选择要连接到外接控制器的人机界面接口。
使用系统区	当同步人机界面的系统区数据和外接控制器的存储器数据时请勾选此项。同步后,您可 以使用外接控制器的梯形图程序来切换人机界面上的显示或在人机界面上显示窗口。

通讯设置示例 3

Pro-face 推荐的人机界面与外接控制器的通讯设置示例如下所示。 当使用 "A Series Computer Link"时,请使用 GP-Pro EX 和梯形图软件如下所示进行设置。

3.1

设置示例1

■ GP-Pro EX 设置

◆ 通讯设置

从[工程]菜单中指向[系统设置],点击[控制器/PLC],显示设置画面。

控制器/F	LC1					
摘要						<u>控制器/PLC更改</u>
制造商	Mitsubis	hi Electric Corporat	ion 系列	A Series Computer Link		端口 COM1
文本数:	据模式	2 更改				
通讯设置	È					
SIO	Туре	RS232C	O RS422/485(2	wire) C RS422/48	35(4wire)	
Spe	ed	19200	-			
Data	a Length	• 7	C 8			
Paril	ty .	O NONE	EVEN	O ODD		
Stop	o Bit	O 1	• 2			
Flow	v Control	O NONE	• ER(DTR/CTS) C XON/XOFF		
Time	eout	3 📫 (s	ec)			
Retr	у	2 📫				
Wai	t To Send	0 🕂 (r	ns)			
BL/	VCC	• BI	O VCC			
In or Iso	the case of RS23 VCC (5V Power 9 plation Unit, please	2C, you can selec Supply). If you use e select it to VCC.	t the 9th pin to RI (the Digital's RS23	Input) I2C	Default	
特定控制	器的设置					
允i PL	洋的控制器/ ○数量		加控制器			
编		设置				添加间接控 制器
3	1 PLC1	Stati	on No.=0,PC No.=3	255		

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] 🌆 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💣 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		+
		Default	
确定(0)		取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述
4	表 4 中的协议模式

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW11	OFF	主通道设置
SW12	OFF	数据位设置
SW13	OFF	
SW14	ON	传输速率设置
SW15	ON	
SW16	ON	启用或禁用校验位设置
SW17	ON	偶校验或奇校验
SW18	ON	停止位设置
SW21	ON	启用或禁用校验和设置
SW22	ON	启用或禁用运行时的写入设置
SW23	OFF	发送端终端电阻是否存在
SW24	OFF	接收端终端电阻是否存在

◆ 站点设置旋转开关

旋转开关	设置	设置描述
X10	0	사고까쪽
X1	0	站亏设直

- 3.2 设置示例 2
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1	
摘要	<u>控制器/PLC更改</u>
制造商 Mitsubishi Electric Corporation 系列 A Series Com	puter Link 端口 COM1
文本数据模式 2 更改	
通讯设置	
SIO Type © RS232C © RS422/485(2wire) ©	RS422/485(4wire)
Speed 19200	
Data Length 💿 7 💿 8	
Parity O NONE O EVEN O ODD	
Stop Bit O 1 O 2	
Flow Control ONONE O ER(DTR/CTS) O XON	/XOFF
Timeout 3 (sec)	
Retry 2	
Wait To Send 0 👘 (ms)	
RI/VCC RI VCC VCC	
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC.	Default
特定控制器的设置	
允许的控制器/ <u>添加控制器</u> PLC数量 16	
编号 控制器名称 设置	添加间接控制器
3 PLC1 [1] Station No.=0,PC No.=255	

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💣 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		<u>.</u>
		Default	
确定(0)]	取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述
4	表 4 中的协议模式

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW11	OFF	主通道设置
SW12	OFF	数据位设置
SW13	OFF	
SW14	ON	传输速率设置
SW15	ON	
SW16	ON	启用或禁用校验位设置
SW17	ON	偶校验或奇校验
SW18	ON	停止位设置
SW21	ON	启用或禁用校验和设置
SW22	ON	启用或禁用运行时的写入设置
SW23	ON	选择 Computer link/Multiple drop link
SW24	未使用	未使用

◆ 站点设置旋转开关

旋转开关	设置	设置描述
X10	0	사다까쭈
X1	0	1 站亏ប百

- 3.3 设置示例 3
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器	器/PLC1		
摘要			<u> 控制器 / PLC 更改</u>
制油	造商 Mitsubis	hi Electric Corporation 系列 A Series Computer Link	
文2	本数据模式	2 更改	
通讯	设置		
	SIO Type		
	Speed	19200	
	Data Length	© 7 © 8	
	Parity	O NONE O EVEN O ODD	
	Stop Bit	O 1 O 2	
	Flow Control	○ NONE ● ER(DTR/CTS) ○ XON/XOFF	
	Timeout	3 * (sec)	
	Retry	2 *	
	Wait To Send	0 🕂 (ms)	
	RI / VCC	RI	
	In the case of RS23 or VCC (5V Power 9 Isolation Unit, pleas	32C, you can select the 9th pin to RI (Input) Supply). If you use the Digital's RS232C e select it to VCC. Default	
特定	控制器的设置		
	允许的控制器/ PLC数量	<u>添加控制器</u> 16	
		·····································	添加间接控 制器
	1 PLC1	Station No.=0,PC No.=255	

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💣 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		*
		Default	
确定(0)		取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述
4	表 4 中的协议模式

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW03	未使用	未使用
SW04	ON	启用或禁用运行时的写入设置
SW05	OFF	
SW06	ON	传输速率设置
SW07	ON	
SW08	OFF	数据位设置
SW09	ON	启用或禁用校验位设置
SW10	ON	偶校验或奇校验
SW11	ON	停止位设置
SW12	ON	启用或禁用校验和设置

- 3.4 设置示例 4
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1	
摘要	<u>控制器/PLC更改</u>
制造商 Mitsubishi Electric Corporation 系列 A Series Com	puter Link 端口 COM1
文本数据模式 2 更改	
通讯设置	
SIO Type © RS232C © RS422/485(2wire) ©	RS422/485(4wire)
Speed 19200	
Data Length 💿 7 💿 8	
Parity O NONE O EVEN O ODD	
Stop Bit O 1 O 2	
Flow Control ONONE O ER(DTR/CTS) O XON	/XOFF
Timeout 3 (sec)	
Retry 2	
Wait To Send 0 👘 (ms)	
RI/VCC RI VCC VCC	
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input) or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C Isolation Unit, please select it to VCC.	Default
特定控制器的设置	
允许的控制器/ <u>添加控制器</u> PLC数量 16	
编号 控制器名称 设置	添加间接控制器
3 PLC1 [1] Station No.=0,PC No.=255	

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💰 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		•
		Default	
确定(0)		取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述
4	表 4 中的协议模式

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW11	OFF	
SW12	ON	传输速率设置
SW13	ON	
SW14	ON	数据位设置
SW15	ON	启用或禁用校验位设置
SW16	ON	偶校验或奇校验
SW17	ON	停止位设置
SW18	ON	启用或禁用校验和设置
SW19	ON	主通道设置
SW20	OFF	启用或禁用运行时的写入设置

◆ 站点设置旋转开关

旋转开关	设置	设置描述
X10	0	사고까쭈
X1	0	站亏仅直

- 3.5 设置示例 5
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1				
摘要	ishi Electric Corpora	tion 35701	A Sories Computer Link	<u>控制器/PLC更改</u>
市場につ 」「「「いいの」		auon akon ji	A series computer Link	ит ромп
	1 - 2.82			
通讯设直				
SIO Type	C RS232C	C RS422/485(2w)	ire) • RS422/485(4wire)	
Speed	19200	-		
Data Length	• 7	C 8		
Parity	O NONE	EVEN	O ODD	
Stop Bit	O 1	€ 2		
Flow Control	O NONE	ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
Timeout	3 🐳	(sec)		
Retry	2 🗧			
Wait To Send	0 🕂	(ms)		
RI / VCC	© BI	O VCC		
In the case of RS2 or VCC (5V Power	232C, you can sele Supply). If you us	ct the 9th pin to RI (In e the Digital's RS232	iput) C	
Isolation Unit, plea	se select it to VCC.		Default	
特定控制器的设置				
允许的控制器/ PLC数量	16	和控制器		
	,			添加间接控制器
👗 1 PLC1	Sta	tion No.=0,PC No.=25	5	

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💣 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		<u>.</u>
		Default	
确定(0)]	取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述
8	表 4 中的协议模式

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW11	ON	主通道设置
SW12	OFF	数据位设置
SW13	OFF	
SW14	ON	传输速率设置
SW15	ON	
SW16	ON	启用或禁用校验位设置
SW17	ON	偶校验或奇校验
SW18	ON	停止位设置
SW21	ON	启用或禁用校验和设置
SW22	ON	启用或禁用运行时的写入设置
SW23	ON	发送端终端电阻是否存在
SW24	ON	接收端终端电阻是否存在

◆ 站点设置旋转开关

旋转开关	设置	设置描述
X10	0	사고까쪽
X1	0	站亏仅直

- 3.6 设置示例 6
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1				
摘要				<u> 控制器 / PLC 更改</u>
制造商 Mitsub	ishi Electric Corpora	ation 系列	A Series Computer Link	端口 COM1
文本数据模式	2 更改			
通讯设置				
SIO Type	C RS232C	C RS422/485(2	wire) 💿 RS422/485(4wire)	
Speed	19200	-		
Data Length	• 7	O 8		
Parity	O NONE	EVEN	O ODD	
Stop Bit	O 1	● 2		
Flow Control	O NONE	ER(DTR/CTS)	6) C XON/XOFF	
Timeout	3 📫	(sec)		
Retry	2 📫			
Wait To Send	0 🗦	(ms)		
RI / VCC	© BI	O VCC		
In the case of RS2	232C, you can sele	ct the 9th pin to RI ((Input)	
Isolation Unit, plea	se select it to VCC.	e trie Digitalis Nozo	Default	
特定控制器的设置				
允许的控制器/	ic ž	<u>國加控制器</u>		
FLU数単 编号 控制器名利	10 设置	L		添加间接控制器
1 PLC1		- tion No.=0,PC No.=2	255	
	HALL I HALL			

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💣 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		<u>.</u>
		Default	
确定(0)]	取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述
8	表 4 中的协议模式

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW11	ON	主通道设置
SW12	OFF	数据位设置
SW13	OFF	
SW14	ON	传输速率设置
SW15	ON	
SW16	ON	启用或禁用校验位设置
SW17	ON	偶校验或奇校验
SW18	ON	停止位设置
SW21	ON	启用或禁用校验和设置
SW22	ON	启用或禁用运行时的写入设置
SW23	ON	选择 Computer link/Multiple drop link
SW24	未使用	未使用

◆ 站点设置旋转开关

旋转开关	设置	设置描述
X10	0	사다,꼬
X1	0	如亏返直

- 3.7 设置示例 7
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1				
摘要				<u> 控制器 / PLC 更改</u>
制造商 Mitsub	ishi Electric Corpora	ation 系列	A Series Computer Link	端口 COM1
文本数据模式	2 更改			
通讯设置				
SIO Type	C RS232C	C RS422/485(2w	rire) 📀 RS422/485(4wire)	
Speed	19200	-		
Data Length		C 8		
Parity	O NONE	EVEN	O ODD	
Stop Bit	O 1	● 2		
Flow Control	O NONE	ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
Timeout	3 📑	(sec)		
Retry	2 🕂			
Wait To Send	0 🗦	(ms)		
RI / VCC	© Fil	O VCC		
In the case of RS:	232C, you can sele	ot the 9th pin to RI (In	iput)	
Isolation Unit, plea	ise select it to VCC.	e trie Digitalis Hozoz	Default	
特定控制器的设置				
允许的控制器/ PLC数量	10	<u>家加控制器</u>		
「LU数単 编号 控制器名和	10 祝客	L		添加间接控制器
1 PLC1	IIII Sta	- tion No.=0,PC No.=25	5	
	PALL			

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💣 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		<u>.</u>
		Default	
确定(0)]	取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述	
8	表 4 中的协议模式	

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW01	未使用	未使用
SW02	ON	选择 Computer link/Multiple drop link
SW03	未使用	未使用
SW04	ON	启用或禁用运行时的写入设置
SW05	OFF	
SW06	ON	传输速率设置
SW07	ON	
SW08	OFF	数据位设置
SW09	ON	启用或禁用校验位设置
SW10	ON	偶校验或奇校验
SW11	ON	停止位设置
SW12	ON	启用或禁用校验和设置

◆ 站点设置旋转开关

旋转开关	设置	设置描述
X10	0	사다,꼬
X1	0	如亏返直

- 3.8 设置示例 8
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1				
摘要				<u> 控制器 / PLC 更改</u>
制造商 Mitsub	ishi Electric Corpora	ation 系列	A Series Computer Link	端口 COM1
文本数据模式	2 更改			
通讯设置				
SIO Type	C RS232C	C RS422/485(2w	rire) 📀 RS422/485(4wire)	
Speed	19200	-		
Data Length		C 8		
Parity	O NONE	EVEN	O ODD	
Stop Bit	O 1	● 2		
Flow Control	O NONE	ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
Timeout	3 📑	(sec)		
Retry	2 🕂			
Wait To Send	0 🗦	(ms)		
RI / VCC	© Fil	O VCC		
In the case of RS:	232C, you can sele	ot the 9th pin to RI (In	iput)	
Isolation Unit, plea	ise select it to VCC.	e trie Digitalis Hozoz	Default	
特定控制器的设置				
允许的控制器/ PLC数量	10	<u>影加控制器</u>		
「LU数単 编号 控制器名和	10 祝客	L		添加间接控制器
1 PLC1	IIII Sta	- tion No.=0,PC No.=25	5	
	PALL 1			

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💣 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		<u>.</u>
		Default	
确定(0)]	取消	

■ 外接控制器设置

使用 Computer Link 机型的 DIP 开关进行设置。更多详情,请参阅外接控制器的手册。

◆ 模式设置旋转开关

设置	设置描述	
8	表 4 中的协议模式	

◆ 通讯设置 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW10	ON	选择 Computer link/Multiple drop link
SW11	ON	主通道设置
SW12	ON	启用或禁用运行时的写入设置
SW13	OFF	
SW14	ON	传输速率设置
SW15	ON	
SW16	OFF	数据位设置
SW17	ON	启用或禁用校验位设置
SW18	ON	偶校验或奇校验
SW19	ON	停止位设置
SW20	ON	启用或禁用校验和设置

◆终端电阻 DIP 开关

DIP 开关	设置	设置描述
SW21	OFF	未使用
SW22	选项设置	发送端的终端电阻
SW23	选项设置	接收端的终端电阻

◆ 站点设置旋转开关

旋转开关	设置	设置描述
X10	0	사다까쭈
X1	0	站亏风直

4 设置项目

请使用 GP-Pro EX 或在人机界面的离线模式下进行人机界面的通讯设置。 各参数的设置必须与外接控制器的匹配。

"3 通讯设置示例"(第 10 页)

4.1 GP-Pro EX 中的设置项目

■ 通讯设置

从[工程]菜单中指向[系统设置],点击[控制器/PLC],显示设置画面。

控制	器/PLC1					
摘	要					<u> 控制器 / PLC 更改</u>
串	」造商 Mitsubis	shi Electric Corpora	tion 系列	A Series Computer L	ink	端口 COM1
Ŕ	本数据模式	2 更改				
通i	讯设置					
	SIO Type	RS232C	O RS422/485(2wire) 🔿 RS422	2/485(4wire)	
	Speed	19200	-			
	Data Length	• 7	O 8			
	Parity	O NONE	EVEN	O ODD		
	Stop Bit	O 1	• 2			
	Flow Control	O NONE	ER(DTR/CT)	S) O XON/XOFF		
	Timeout	3 📑 (sec)			
	Retry	2 🔅				
	Wait To Send	0 🕂 (ms)			
	RI / VCC	• BI	O VCC			
	In the case of RS2 or VCC (5V Power	32C, you dan selec Supply) If you use	t the 9th pin to RI the Digital's BS2	(Input) 32C		
	Isolation Unit, pleas	se select it to VCC.	, and bighter from		Default	
特别	定控制器的设置					
	允许的控制器/ PLC数量	16	加控制器			
						添加间接控 制器
	👗 1 PLC1	In Stat	ion No.=0,PC No.=	-255		P
	· ·					

设置项目	设置描述
SIO Type	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。
Speed	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	选择数据长度。
Parity	选择校验方式。
Stop Bit	选择停止位长度。
Flow Control	选择防止传送和接收数据发生溢出的通讯控制方法。
Timeout	用 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (s)。 重要
	当通过网络进行通讯时,请将该值设为 5 秒或以上。
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时,人机界面重新发送命令的次数。
Wait To Send	用 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。
RI/VCC	如果将串口类型选为 RS-232C,您可以对第 9 针脚进行 RI/VCC 切换。 当与 IPC 连接时,需要通过 IPC 的切换开关来切换 RI/5V。 更多详情,请参阅 IPC 的手册。

注 释

• 有关间接控制器的详情,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。 GP-Pro EX 参考手册"运行时更改控制器 /PLC(间接控制器)"

■ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] _____。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

💕 特定控制器设置			×
PLC1			
Station No.	0		÷
PC No.	255		÷
		Default	
确定(0)]	取消	

设置项目	设置描述
Station No.	输入 0 到 31 之间的值表示外接控制器的站号。
PC No.	当通过网络进行通讯时请设置此项。输入 0 到 64 之间的整数表示要与之通讯的外 接控制器的 PC 编号。如果不通过网络进行通讯,请输入 255。

4.2 离线模式下的设置项目

- 注 释 有关如何进入离线模式以及操作方面的更多信息,请参阅"维护/故障排除手册"。 ^{(2)*}维护/故障排除手册"离线模式"
 - 离线模式下1个页面上显示的设置项目数取决于使用的人机界面机型。详情请参阅参考手册。

■ 通讯设置

如需显示设置画面,请在离线模式下触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的 列表中触摸您想设置的外接控制器。

Comm.	Device	Option		
A Series Compu	ter Link SIO Type Speed Data Length Parity Stop Bit Flow Control Timeout(s) Retry Wait To Send(ms)	R\$2320 19200 • 7 NONE 1 ER(DTR/C	[COM1] [COM1]	Page 1/1
	Exit		Back	2005/09/02 12:31:03

设置项目	设置描述
	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。
SIO Type	重要 为了正确进行通讯设置,应确认人机界面的串口规格,以便选择正确的 [SIO Type]。 如果指定了串口不支持的通讯类型,则无法确保人机界面的正常运行。 有关串口类型的详细信息,请参阅人机界面的手册。
Speed	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	选择数据长度。
Parity	选择校验方式。
Stop Bit	选择停止位长度。
Flow Control	选择防止传送和接收数据发生溢出的通讯控制方法。
	用 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (s)。
Timeout (s)	
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时,人机界面重新发送命令的次数。
Wait To Send (ms)	用 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。

■ 控制器设置

如需显示设置画面,请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您 想设置的外接控制器,然后触摸 [Device]。

Comm.	Device	Option		
A Series Comput	er Link		[COM1]	Page 1/1
Devic	e/PLC Name PLC	01		-
	Station No.			4
	FU NO.	J.	200 🔍 🔺	
				2005/00/02
	Exit		Back	12:31:05

设置项目	设置描述
Device/PLC Name	选择要进行设置的外接控制器。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器的 名称。(初始设置为 [PLC1])
Station No.	输入 0 到 31 之间的值表示外接控制器的站号。
PC No.	当通过网络进行通讯时请设置此项。输入 0 到 64 之间的整数表示要与之通讯的外 接控制器的 PC 编号。如果不通过网络进行通讯,请输入 255。

■ 选项设置

如需显示设置画面,请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您 想设置的外接控制器,然后触摸 [Option]。



注 释 • GC4000 系列、 GP-4100 系列和 GP-4*01TM 在离线模式下没有 [Option] 设置。

5 电缆接线图

以下所示的电缆接线图可能与 Mitsubishi Electric Corporation 推荐的不同。但使用本手册中的电缆接线 图不会造成任何运行问题。

- 外接控制器机体的 FG 针脚必须为 D 级接地。更多详情,请参阅外接控制器的手册。
- 在人机界面内部, SG 和 FG 是相连的。将外接控制器连接到 SG 端时,请注意不要在系统设计中形成短路。
- 当通讯因干扰而不稳定时,请连接隔离模块。

电缆接线图 1

人机界面 (连接接口)		电缆	注释
GP3000(COM1) GP4000 ^{*1} (COM1)	1A	Pro-face 制造的 RS-232C 电缆 CA3-CBL232/5M-01(5m)	
GC4000(COM1) LT3000(COM1) IPC ^{*2} PC/AT	1B	自备电缆	电缆长度不应超过 15 米
GP-4105(COM1)	1C	自备电缆	

*1 除 GP-4100 系列和 GP-4203T 以外的所有 GP4000 机型。

IPC 的串口(第7页)

^{*2} 只能使用支持 RS-232C 通讯方式的串口。

1A)



1B)

	人机 D-Sub s	界面侧 9针 (凹型)		外接控制器侧 D-Sub 25针 (凸型)	
	针脚	信号名称	/===-入	针脚	信号名称
山和田本	2	RD(RXD)		2	SD(TXD)
入机养面	3	SD(TXD)		3	RD(RXD)
	4	ER(DTR)		6	DSR(DR)
	5	SG		7	SG
	7	RS(RTS)	──	8	CD
	8	CS(CTS)		20	DTR(ER)
			└── <u>\</u>	5	CS(CTS)
			<u> </u>	1	FG

1C)

人机界面侧 外接控制器侧 端子块 D-Sub 25针 (凸型) 屏蔽 信号名称 针脚 信号名称 2 SD(TXD) RD(RXD) 3 RD(RXD) SD(TXD) DSR(DR) 6 ER(DTR) 7 SG SG CD 8 RS(RTS) DTR(ER) CS(CTS) 20 İ 5 CS(CTS) 1 FG

人材	几界	面
1/1	1621	щ

Ľ	

电缆接线图 2

人机界面 (连接接口)		电缆	注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) GP-4*01TM(COM1) ST ^{*2} (COM2) GC4000(COM2) LT3000(COM1)	2A	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆	
"0	2B	自备电缆	
GP3000 ^{*4} (COM2)	2C	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆	电缆长度不应超过 500 米
	2D	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + 自备电缆	
GP-4106(COM1) 2E		自备电缆	
GP4000 ^{*5} (COM2) GP-4201T(COM1)	2F	Pro-face 制造的 GP4000 RS-422 转换适配器 PFXZCBADTM1 ^{*6} + 自备电缆	
	2B	自备电缆	

*1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。

*3 只能使用支持 RS-422/485(4 线) 通讯方式的串口。 ^② ■ IPC 的串口 (第 7 页)

*4 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*5 除 GP-4100 系列、 GP-4*01TM、 GP-4201T 和 GP-4*03T 以外的所有 GP4000 机型。

*6 当使用 GP3000/ST3000/LT3000 RS-422 转换适配器 (CA3-ADPTRM-01) 而不是 GP4000 RS-422 转 换适配器时,请参阅电缆接线图 2A。

注 释 • 为提高抗噪性能,请使用全屏蔽双绞线作为传输电缆,并将屏蔽线接地。

2A)

• 1:1 连接



• 1:n 连接



重要

在外接控制器上的 SDA-SDB 及 RDA-RDB 之间需要有 330Ω 1/4W 的终端电阻。
加装了终端电阻之后,您可以通过打开开关来接入终端电阻。更多详情,请参阅外接 控制器的手册。 2B)

• 1:1 连接



• 1:n 连接



重要

在外接控制器上的 SDA-SDB 及 RDA-RDB 之间需要有 330Ω 1/4W 的终端电阻。
加装了终端电阻之后,您可以通过打开开关来接入终端电阻。更多详情,请参阅外接 控制器的手册。 2C)

• 1:1 连接



• 1:n 连接



重要

在外接控制器上的 SDA-SDB 及 RDA-RDB 之间需要有 330Ω 1/4W 的终端电阻。
加装了终端电阻之后,您可以通过打开开关来接入终端电阻。更多详情,请参阅外接 控制器的手册。 2D)

• 1:1 连接



• 1:n 连接

重 要



 在外接控制器上的 SDA-SDB 及 RDA-RDB 之间需要有 330Ω 1/4W 的终端电阻。
 加装了终端电阻之后,您可以通过打开开关来接入终端电阻。更多详情,请参阅外接 控制器的手册。 2E)

• 1:1 连接



• 1:n 连接



• 在外接控制器上的 SDA-SDB 及 RDA-RDB 之间需要有 330Ω 1/4W 的终端电阻。 重要 • 加装了终端电阻之后,您可以通过打开开关来接入终端电阻。更多详情,请参阅外接 控制器的手册。

*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	ON
2	OFF
3	ON
4	OFF

2F)

٠ 1:1 连接



1:n 连接 ٠



重要

٠

在外接控制器上的 SDA-SDB 及 RDA-RDB 之间需要有 330Ω 1/4W 的终端电阻。 • 加装了终端电阻之后,您可以通过打开开关来接入终端电阻。更多详情,请参阅外接 控制器的手册。

电缆接线图 3

人机界面 (连接接口)		电缆	注释
GP3000(COM1) GP4000 ^{*1} (COM1)	3A	Pro-face 制造的三菱 Q 系列 RS-232C 连接电缆 CA3-CBLLNKMQ-01(5m)	
GC4000(COM1) LT3000(COM1) IPC ^{*2} PC/AT	3В	自备电缆	电缆长度不应超过 15 米
GP-4105(COM1)	3C	自备电缆	

*1 除 GP-4100 系列和 GP-4203T 以外的所有 GP4000 机型。

*2 只能使用支持 RS-232C 通讯方式的串口。

^{了了}■ IPC 的串口 (第 7 页)

3A)



3B)

人机界面侧 D-Sub 9针(凹型)					外接控制器侧 	
	针脚	信号名称	^{併敝}	针脚	信号名称	
人机界面	2	RD(RXD)	◄ / / /[3	SD(TXD)	
	3	SD(TXD)		2	RD(RXD)	
	4	ER(DTR)	── <u></u>	6	DSR(DR)	
	5	SG		5	SG	
	7	RS(RTS)	──	1	CD	
	8	CS(CTS)	<	4	DTR(ER)	
			│	8	CS(CTS)	
			· ····¥──[外壳	FG	

S	\sim	١
J	C)

	人机界面侧 端子块			外接控制器侧 D-Sub 9针(凸型)		
	信号名称]	/并敝 /入		针脚	信号名称
人机界面	RD(RXD)	◀	$\frac{1}{1}$		3	SD(TXD)
	SD(TXD)		+ $+$		2	RD(RXD)
	ER(DTR)		<u> </u> •	+	6	DSR(DR)
	SG				5	SG
	RS(RTS)				1	CD
	CS(CTS)	 ←			4	DTR(ER)
			/ /L	<u>/</u> →	8	CS(CTS)
			<u>\¥</u>	'	外壳	FG

电缆接线图 4

人机界面 (连接接口)		电缆	注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2)	4A	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 白名中供	
GP-4*01TM(COM1) ST ^{*2} (COM2) GC4000(COM2) LT3000(COM1) IPC ^{*3}	4B	日留电缆 Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的多重连接电缆 CA3-CBLMLT-01 + 自备电缆	
	4C		
	4D	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆	
GP3000 ^{*4} (COM2)	4E	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的多重连接电缆 CA3-CBLMLT-01 + 自备电缆	电缆长度不应超过 500 米。
	4F	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + 自备电缆	
GP-4106(COM1)	4G	自备电缆	
	4H	Pro-face 制造的 GP4000 RS-422 转换适配器 PFXZCBADTM1 ^{*6} + 白各电缆	
GP4000 ^{*5} (COM2) GP-4201T(COM1)	41	Pro-face 制造的多重连接电缆 PFXZCBCBML1 ^{*7} + 自备电缆	
	4C	自备电缆	

*1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。

*3 只能使用支持 RS-422/485(4 线) 通讯方式的串口。

[☞]■ IPC 的串口(第 7 页)

- *4 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。
- *5 除 GP-4100 系列、 GP-4*01TM、 GP-4201T 和 GP-4*03T 以外的所有 GP4000 机型。
- *6 当使用 GP3000/ST3000/LT3000 RS-422 转换适配器 (CA3-ADPTRM-01) 而不是 GP4000 RS-422 转 换适配器时,请参阅电缆接线图 4A。
- *7 当使用 MULTILINK 连接电缆 (CA3-CBLMLT-01) 时,请参阅电缆接线图 4B。



控制器的手册。















重要

• 在外接控制器上的 SDA-SDB 及 RDA-RDB 之间需要有 330Ω 1/4W 的终端电阻。

 加装了终端电阻之后,您可以通过打开开关来接入终端电阻。更多详情,请参阅外接 控制器的手册。

*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	ON
2	OFF
3	ON
4	OFF

在采用 n:1 连接时,对于不用作末端设备的其他人机界面,请将人机界面背板上的 DIP 开关 1-4 置 OFF。



6 支持的寄存器

支持的寄存器地址范围如下表所示。请注意,实际支持的寄存器范围取决于所使用的外接控制器。请在 您所使用的外接控制器的手册中确认实际范围。

6.1 MELSEC AnA 系列、Q 系列 A 型

□□□□□ 可指定为系统区地址。

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
输入	X00000 - X01FFF (X007FF ^{*1})	X00000 - X01FF0 (X007F0 ^{*1})		
输出	Y00000 - Y01FFF (Y007FF ^{*1})	Y00000 - Y01FF0 (Y007F0 ^{*1})		
内部继电器	M0000 - M8191	M0000 - M8176		÷16)
自锁继电器	L000000 - L008191	L000000 - L008176		÷16)
步进继电器	S000000 - S008191	S000000 - S008176		÷16)
链接继电器	B00000 - B01FFF (B00FFF ^{*1})	B00000 - B01FF0 (B00FF0 ^{*1})		
信号继电器	F000000 - F002047	F000000 - F002032		÷16)
特殊继电器	M9000 - M9255	M9000 - M9240		÷16)
定时器(触点)	TS00000 - TS02047			
定时器(线圈)	TC00000 - TC02047		<u>Γ</u> L / Η)	
计数器(触点)	CS00000 - CS01023			
计数器(线圈)	CC00000 - CC01023			
定时器(当前值)		TN00000 - TN02047		
计数器(当前值)		CN00000 - CN01023		
数据寄存器		D00000 - D08191 (D06143 ^{*1})		<u>⊪, 15</u>]
链接寄存器		W0000 - W1FFF (W0FFF ^{*1})		(BitF)
文件寄存器		R00000 - R08191		<u>⊪ ,</u> 15)
扩展文件寄存器		0R0000 - 0R8191 : 64R0000 - 64R8191		<u>⊪, 15</u>]
特殊寄存器 ^{*2}		D09000 - D09255		_{в і т} 15

*1 在除 AJ71UC24、 A1SJ71UC24 - R2/R4/PRF 以外的 Computer Link 机型中,显示可以指定的最大寄存 器编号。

*2 分为3个区:只读区、只写区和系统区。如果在允许范围之外执行写入,则会发生外部控制器的 CPU 错误。

注 释
 ● 有关系统区的信息,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。
 ^{GP} GP-Pro EX 参考手册 "LS 区 (Direct Access 方式)"
 ● 请参阅手册前言部分的符号说明表。

^{②予}"手册符号和术语"

6.2 MELSEC AnN 系列

□□□□□ 可指定为系统区地址。

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
输入	X00000 - X007FF	X00000 - X007F0		<u>***</u> 0]
输出	Y00000 - Y007FF	Y00000 - Y007F0		<u>***</u> 0]
内部继电器	M0000 - M2047	M0000 - M2032		÷16)
自锁继电器	L000000 - L002047	L000000 - L002032		÷16)
步进继电器	S000000 - S002047	S000000 - S002032		÷16)
链接继电器	B00000 - B003FF	B00000 - B003F0		***0
信号继电器	F000000 - F000255	F000000 - F000240		÷16)
特殊继电器	M9000 - M9255	M9000 - M9240		÷16)
定时器 (触点)	TS00000 - TS00255			
定时器 (线圈)	TC00000 - TC00255		-1 /11	
计数器 (触点)	CS00000 - CS00255		L/H	
计数器(线圈)	CC00000 - CC00255			
定时器(当前值)		TN00000 - TN00255		
计数器(当前值)		CN00000 - CN00255		
数据寄存器		D00000 - D01023		<u>⊪,</u> 15)
链接寄存器		W0000 - W03FF	,	_{B i t} F)
文件寄存器		R00000 - R08191		<u>ві</u> ,15)
		0R0000 - 0R8191		
] 刮		28R0000 - 28R8191		Bit V
		D09000 - D09255		B i i i 15)

*1 分为 3 个区:只读区、只写区和系统区。如果在允许范围之外执行写入,则会发生外部控制器的 CPU 错误。

注 释

• 有关系统区的信息,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

^{②P} GP-Pro EX 参考手册 "LS 区 (Direct Access 方式)"

• 请参阅手册前言部分的符号说明表。

^② "手册符号和术语"

6.3 MELSEC QnA 系列

可指定为系统区地址。 E

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
输入继电器	X0000 - X07FF	X0000 - X07F0		***0
输出继电器	Y0000 - Y07FF	Y0000 - Y07F0		<u>***</u> 0]
内部继电器	M0000 - M8191	M0000 - M8176		÷16)
特殊继电器	M9000 - M9255 (SM1000 - SM1255)	M9000 - M9240 (SM1000 - SM1240)		<u>÷16</u>)
信号继电器	F00000 - F02047	F00000 - F02047		÷16)
链接继电器	B00000 - B00FFF	B00000 - B00FF0		<u>***</u> 0]
定时器 (触点)	TS00000 - TS02047			
定时器 (线圈)	TC00000 - TC02047		[L / H]	
计数器 (触点)	CS00000 - CS01023			
计数器(线圈)	CC00000 - CC01023			
定时器 (当前值)		TN00000 - TN02047		
计数器(当前值)		CN00000 - CN01023		
数据寄存器		D000000 - D006143		_{Bit} F]
特殊寄存器		D009000 - D009255 (SD1000 - SD1255)	*	_{Bit} F)
链接寄存器		W0000 - W0FFF		_{вit} F

注 释 • 有关系统区的信息,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

[@]GP-Pro EX 参考手册 "LS 区 (Direct Access 方式)"

• 请参阅手册前言部分的符号说明表。

⁽³⁾"手册符号和术语"

7 寄存器和地址代码

在数据显示器中选择"控制器类型和地址"时,请使用寄存器代码和地址代码。

寄存器	寄存器名称	寄存器代码 (HEX)	地址代码
输入	х	0080	字地址除以 0x10 的值
输出	Y	0081	字地址除以 0x10 的值
内部继电器	M (0000 - 8991)	0082	字地址除以 16 的值
特殊继电器	M (9000 - 9991)	0083	(字地址 -9000) 除以 16 的值
自锁继电器	L	0084	字地址除以 16 的值
步进继电器	S	0087	字地址除以 16 的值
链接继电器	В	0088	字地址除以 0x10 的值
信号继电器	F	0085	字地址除以 16 的值
定时器 (当前值)	TN	0060	字地址
计数器 (当前值)	CN	0061	字地址
数据寄存器 特殊寄存器	D	0000	字地址
链接寄存器	W	0002	字地址
文件寄存器	R	000F	字地址
扩展文件寄存器	0R	0010	字地址
	:	:	:
	31R	002F	字地址
	:	:	:
	64R	0050	字地址

8 错误消息

错误消息在人机界面上显示如下: "代码: 控制器名称: 错误消息 (错误发生位置)"。各描述如下所示。

项目	描述		
代码	错误代码		
控制器名称	发生错误的外接控制器的名称。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器的 名称。 (初始设置为 [PLC1])		
错误消息	显示与错误相关的消息。		
错误发生位置	显示发生错误的外接控制器的 IP 地址或寄存器地址,或从外接控制器收到的错误 代码。		
	注 释 • IP 地址显示为: "IP 地址(十进制): MAC 地址(十六进制)"。 • 寄存器地址显示为: "地址:寄存器地址"。 • 收到的错误代码显示为: "十进制数[十六进制数]"。		

错误消息显示示例

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2 [02H])"

注 释 • 有关错误代码的更多详情,请参阅您的外接控制器手册。

 有关驱动程序错误消息的更多详情,请参阅"维护/故障排除手册"中的"与人机界面相 关的错误"。