Azbil Corporation

MODBUS SIO Master 驱动程序

1	系统配置	3
2	选择外接控制器	7
3	通讯设置示例	8
4	设置项目	12
5	电缆接线图	17
6	支持的寄存器	29
7	寄存器和地址代码	
8	错误消息	31

简介

本手册介绍如何连接人机界面和外接控制器 (目标 PLC)。

在本手册中,将按以下章节顺序介绍连接步骤:



1 系统配置

Azbil Corporation 的 MODBUS 兼容外接控制器与人机界面连接时的系统配置如下表所示。

系列	CPU	通讯接口	串口类型	设置示例	电缆接线图
NX 系列	NX-D15□□□□□ NX-D25□□□□□ NX-D35□□□□□	底板上的 RS-485 通讯端子	RS-422/485 (2 线)	设置示例 1 (第 8 页)	电缆接线图1 (第 17 页)
		NX-CB1口口口口口 上的 RS-485 通讯端子	RS-422/485 (2 线)	设置示例 1 (第 8 页)	电缆接线图1 (第 17 页)
		CMC10L 上的 RS-232C 接头	RS-232C	设置示例 2 (第 10 页)	电缆接线图2 (第 28 页)

■ 连接配置

- ♦ 1:1 连接
 - 直接连接



• 使用 CMC10L



- ◆ 1:n 连接
 - 使用1个接口





• 使用1个接口(连接外接控制器时)



■ IPC 的串口

连接 IPC 与外接控制器时,可用的串口取决于系列和串口类型。详情请参阅 IPC 的手册。 可用串口

系列	可用接口				
זיל אד	RS-232C	RS-422/485(4 线)	RS-422/485(2 线)		
PS-2000B	COM1 ^{*1} , COM2, COM3 ^{*1} , COM4	-	-		
PS-3450A, PS-3451A, PS3000-BA, PS3001-BD	COM1, COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}		
PS-3650A(T41 机型), PS-3651A(T41 机型)	COM1 ^{*1}	-	-		
PS-3650A(T42 机型), PS-3651A(T42 机型)	COM1 ^{*1*2} , COM2	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}		
PS-3700A (Pentium [®] 4-M) PS-3710A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*1} , COM3 ^{*2} , COM4	COM3 ^{*2}	COM3 ^{*2}		
PS-3711A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}		
PS4000 ^{*3}	COM1, COM2	-	-		
PL3000	COM1 ^{*1*2} , COM2 ^{*1} , COM3, COM4	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}		

*1 可在 RI/5V 之间切换。如有需要,请使用 IPC 上的开关进行切换。

*2 用 DIP 开关设置串口类型。请根据需要使用的串口类型进行以下设置。

*3 在外接控制器与扩展槽上的COM接口之间进行通讯时,仅支持RS-232C。但是,由于COM 接口的规格,不能执行ER(DTR/CTS)控制。 与外接控制器连接时,请使用自备电缆,并禁用1、4、6和9号针脚。 关于针脚排列的详情,请参阅IPC手册。

DIP 开关设置: RS-232C

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF ^{*1}	保留 (保持 OFF)	
2	OFF	中口米刑, PS 2220	
3	OFF	中口突坐: K3-2320	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω):无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路:不可用	
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路:不可用	
9	OFF	RS(RTS) 自动控制模式:禁用	
10	OFF		

*1 当使用 PS-3450A、 PS-3451A、 PS3000-BA 和 PS3001-BD 时,请将设定值置 ON。

DIP 开关设置: RS-422/485(4 线)

DIP 开关	设置	描述		
1	OFF	保留 (保持 OFF)		
2	ON	中口米刑, PS 422/495		
3	ON	中口突坐: 13-422/463		
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出		
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω):无		
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无		
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路:不可用		
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路:不可用		
9	OFF	- RS(RTS) 自动控制模式:禁用		
10	OFF			

DIP 开关设置: RS-422/485(2 线)

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF	保留 (保持 OFF)	
2	ON	中口米型 DS 422/495	
3	ON	中口突空: RS-422/465	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	ON	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路: 可用	
8	ON	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路: 可用	
9	ON	DC(DTC) 白动坊制造子、白田	
10	ON		

2 选择外接控制器

选择要连接到人机界面的外接控制器。

➢欢迎使用GP-Pro EX			×
GP-Pro	控制器/PLC数	效量 1 📑 🗰	
		控制器 /PLC1	
	制造商	Azbil Corporation	-
	系列	MODBUS SIO Master	-
	端口	COM1	-
		请参阅该控制器 /PLC 连接手册	
		最近使用的控制器 /PLC	
	4		Þ
	🗖 使用系统区	控制器	<u> </u>
	[返回(B) 通讯设置 新建逻辑 新建画面 取》	肖

设置项目	设置描述		
控制器 /PLC 数量	输入1到4之间的整数表示连接到人机界面的外接控制器的数量。		
制造商	选择待连接外接控制器的制造商。请选择 "Azbil Corporation"。		
系列	选择外接控制器的型号 (系列) 和连接方式。请选择 "MODBUS SIO Master"。 在系统配置中确认 "MODBUS SIO Master"是否支持所连接的外接控制器。 ^{②予} "1 系统配置"(第 3 页)		
端口	选择要连接到外接控制器的人机界面接口。		
使用系统区	此驱动程序无此项。		

3 通讯设置示例

Pro-face 推荐的人机界面与外接控制器的通讯设置示例如下所示。

- 3.1 设置示例 1
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从[工程]菜单中指向[系统设置],点击[控制器/PLC],显示设置画面。

控制器/PLC1		
摘要		<u>控制器/PLC更改</u>
制造商 Azbil C	corporation 系列 MODBUS SIO Master	端口 COM1
文本数据模式	2 更改	
通讯设置		
SIO Type	RS232C RS422/485(2wire) RS422/485(4wire)	
Speed	19200	
Data Length	C 7 C 8	
Parity	C NONE C EVEN C ODD	
Stop Bit		
Flow Control	NONE O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF	
Timeout	3 芸 (sec)	
Retry	2 🚊	
Wait To Send	10 (ms)	
RI / VCC		
In the case of RS2 or VCC (5V Power Isolation Unit, plea	232C, you can select the 9th pin to RI (Input) : Supply). If you use the Digital's RS232C se select it to VCC. Default	
特定控制器的设置		
允许的控制器/ PLC数量	<u>添加控制器</u> 31	
编号 控制器名称	· 设置	添加回接控 制器
👗 1 PLC1	Station Address=127,Series=NX-D15/25/35	.

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

🎒 特定控制器设置		×
PLC1		
Series Station Address	NX-D15/25/35	▼ Default
	确定(0)	取消

■ 外接控制器设置

请使用 "Smart Loader Package" (SLP-NX) 进行外接控制器的通讯设置。 详情请参阅外接控制器手册。

- 1 启动"Smart Loader Package"。
- 2 从 [Online] 菜单中选择 [Actual Module Configuration]。
- 3 点击 [General] 选项卡上的 [Edit] 按钮。
- 4 点击 [Communication Setting] 按钮。
- 5 选择 [RS-485 Detail Settings] 选项卡,如下所示进行设置:

设置项目	设置
RS-485 Station address	127
RS-485 CPL/MODBUS	MODBUS RTU
RS-485 Transmission Speed	19200bps
RS-485 Data Length	8
RS-485 Parity	Even parity
RS-485 Stop Bit	1
RS-485 Response time-out	3

6 点击 [OK] 按钮。

7 点击 [Write] 按钮,将设置发送到外接控制器。

- 3.2 设置示例 2
 - GP-Pro EX 设置
 - ◆ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1				
摘要				<u> 控制器 / PLC 更改</u>
制造商 Azbil (Corporation	系列 🛛	IODBUS SIO Master	端口 COM1
文本数据模式	2 更改			
通讯设置				
SIO Type	RS232C	C RS422/485(2wi	re) 🔿 RS422/485(4wire)	
Speed	19200	•		
Data Length	O 7	• 8		
Parity	O NONE	EVEN	O ODD	
Stop Bit	I	C 2		
Flow Control	NONE	C ER(DTR/CTS)	C XON/XOFF	
Timeout	3 📫	(sec)		
Retry	2 📫			
Wait To Send	10 🕂	(ms)		
RI / VCC	RI	C VCC		
In the case of RS or VCC (5V Powe Isolation Unit, plea	232C, you can sele r Supply), If you us ase select it to VCC	ect the 9th pin to RI (Inp e the Digital's RS2320	put) Default]
特定控制器的设置				
允许的控制器/ PLC数量	31	泰加控制器		
	5 设置	8		添加间接控 制器
👗 1 🛛 PLC1	St.	ation Address=127,Serie	es=NX-D15/25/35	5

◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

🎒 特定控制器设置		×
PLC1		
Series Station Address	NX-D15/25/35	Default
	确定(0)	取消

■ 外接控制器设置

请使用 "Smart Loader Package" (SLP-NX) 和 CMC10L DIP 开关进行外接控制器的通讯设置。 详情请参阅外接控制器手册。

- ◆ 外接控制器通讯设置
- 1 启动"Smart Loader Package"。
- 2 从 [Online] 菜单中选择 [Actual Module Configuration]。
- 3 点击 [General] 选项卡上的 [Edit] 按钮。
- 4 点击 [Communication Setting] 按钮。
- 5 选择 [RS-485 Detail Settings] 选项卡,如下所示进行设置:

设置项目	设置
RS-485 Station address	127
RS-485 CPL/MODBUS	MODBUS RTU
RS-485 Transmission Speed	19200bps
RS-485 Data Length	8
RS-485 Parity	Even parity
RS-485 Stop Bit	1
RS-485 Response time-out	3

6 点击 [OK] 按钮。

- 7 点击 [Write] 按钮,将设置发送到外接控制器。
- ◆ CMC10L(Link I/F) 通讯设置

如下所示设置 CMC10L 的 DIP 开关。

• DIP 开关

开关号	设置	设置描述
1	OFF	
2	ON	19200
3	ON	
4	ON	
5	ON	1 个字符 11 位
6	OFF	
7	ON	LED 灯亮:通电
8	ON	终端电阻 150Ω

• 模式选择开关

开关	设置
模式选择开关	TERMINAL

4 设置项目

请使用 GP-Pro EX 或在离线模式下进行人机界面的通讯设置。各参数的设置必须与外接控制器的匹配。

4.1 GP-Pro EX 中的设置项目

■ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1			
摘要 制造商 Azbil C	rporation 系列 MODBU	S SIO Master	<u>控制器/PLC更改</u> 端口 COM1
文本数据模式 通讯设置 SIO Type	© RS232C © RS422/485(2wire)	O RS422/485(4wire)	
Speed Data Length Bacity	19200 ▼ C 7 ● 8 C NONE ● EVEN		
Stop Bit Flow Control	NONE C EVEN C	XON/XOFF	
Timeout Retry	3 (sec) 2 •		
Wait To Send	10		
In the case of RS2 or VCC (5V Power Isolation Unit, plea	i2C, you can select the 9th pin to RI (Input) Supply). If you use the Digital's RS232C e select it to VCC.	Default	
特定控制器的设置 允许的控制器/ PLC数量	<u>添加控制器</u> 31		添加间接控
编号 控制器名称	役置 (Station Address=127,Series=NX-E	015/25/35	制器

设置项目	设置描述
SIO Type	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。 重要 在通讯设置中,根据人机界面的串口规格正确设置 [SIO Type]。如果选择了串口不支持 的串口类型,将无法保证正常运行。有关串口规格的详情,请参阅人机界面的手册。
Speed	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	选择数据长度。
Parity	选择校验方式。
Stop Bit	选择停止位长度。
Flow Control	选择防止传送和接收数据发生溢出的通讯控制方法。
Timeout	输入 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (s)。
Retry	输入 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时,人机界面重新发送命令的次数。
Wait to Send	输入 0 到 5000 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间等待的时间 (ms)。
RI/VCC	若将串口类型选择为 RS-232C,则第 9 针脚可切换为 RI 或 VCC。 连接到 IPC 时,在 RI 和 5V 之间切换需要使用 IPC 的切换开关。详情请参阅 IPC 的手册。

注 释

• 有关间接控制器的详情,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

GP-Pro EX 参考手册 "运行时更改控制器 /PLC(间接控制器)"

■ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中选择外接控制器, 然后点击 [设置] []] 。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

🎒 特定控制器设置		×
PLC1		
Series Station Address	NX-D15/25/35	Default
	确定(0)	取消

设置项目	设置描述
Series	选择外接控制器的系列。
Station Address	输入1到247之间的整数表示外接控制器的地址。

4.2 离线模式下的设置项目

注 释

- 有关如何进入离线模式以及操作方面的更多信息,请参阅"维护/故障排除手册"。
 ⁽³⁾维护/故障排除手册 "离线模式"
 - 在离线模式下,一个画面上可浏览的设置项数量取决于所用的人机界面。详情请参阅 参考手册。

■ 通讯设置

如需显示设置画面,请在离线模式下触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的 列表中触摸要设置的外接控制器。

Comm.	Device	Option		
				-
MODBUS SIO Mast	.er		[COM1]	Page 1/1
	SIO Type Speed Data Length Parity Stop Bit Flow Control	RS422 19200 7 NON 1 NONE	/485(2wire) ● 8 IE ● EVEN ● 2	ODD
	Timeout(s) Retry Wait To Send(ms)		3 2 ▼ 10 ▼	
	Exit		Back	2010/05/11 16:16:56

设置项目	设置描述
SIO Type	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。 重要 在通讯设置中,根据人机界面的串口规格正确设置 [SIO Type]。如果选择了串口不支持 的串口类型,将无法保证正常运行。有关串口规格的详情,请参阅人机界面的手册。
Speed	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	选择数据长度。
Parity	选择校验方式。
Stop Bit	选择停止位长度。
Flow Control	选择防止传送和接收数据发生溢出的通讯控制方法。
Timeout(s)	输入 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (s)。
Retry	输入 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时,人机界面重新发送命令的次数。
Wait to Send(ms)	输入 0 到 5000 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间等待的时间 (ms)。

■ 控制器设置

如需显示设置画面,请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您 想设置的外接控制器,然后触摸 [Device]。

Comm.	Device	Option		
1				
MODBUS SIO Mast	er		[COM1]	Page 1/1
Devic	e/PLC Name PLC	01		
	Station Address		127 💌	
	Exit		Back	2010/05/11 16:16:59

设置项目	设置描述
Device/PLC Name	选择要进行设置的外接控制器。控制器 /PLC 名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制 器的名称。 (初始设置为 [PLC1])
Station Address	输入1到247之间的整数表示外接控制器的地址。

■ 选项设置

如需显示设置画面,请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸要 设置的外接控制器,然后触摸 [Option]。

Comm.	Device	Option		· · · · ·
MODBUS SIO Mast	RI / VCC	• RI	[COM1]	Page 1/1
	In the case the 9th pir Power Suppl RS232C Isol it to VCC.	e of RS232C, you i to RI(Input) or y). If you use th ation Unit, plea	can select • VCC(5V e Digital's se select	
	Exit	-	Back	2010/05/11 16:17:09

设置项目	设置描述
RI/VCC	若将串口类型选择为 RS-232C,则第 9 针脚可切换为 RI 或 VCC。 连接到 IPC 时,在 RI 和 5V 之间切换需要使用 IPC 的切换开关。详情请参阅 IPC 的手册。
注释 • G	。 P-4100 系列和 GP-4*01TM 在离线模式下没有 [Option] 设置。

5 电缆接线图

以下所示的电缆接线图可能与 Azbil Corporation 推荐的不同。但使用本手册中的电缆接线图不会产生任 何运行问题。

- 外接控制器外壳上的 FG 端子必须根据当地适用标准接地。详情请参阅外接控制器手册。
- 在人机界面内部, SG 和 FG 是相连的。将外接控制器连接到 SG 端子时,请注意不要在系统设计中 形成短路。
- 如果噪声或其他因素造成通讯不稳定,请连接隔离模块。

电缆接线图 1

人机界面 (连接接口)		电缆	注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) GP-4*01TM(COM1) ST ^{*2} (COM2) LT3000(COM1)	1A	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自定义电缆	
	1B	自定义电缆	
GP3000 ^{*3} (COM2)	1C 1D	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自定义电缆 Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + 自定义电缆	电缆长度不应超过 500 米
IPC ^{*4}	1E 1F	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自定义电缆 自定义电缆	
GP-4106(COM1)	1G	自定义电缆	
GP-4107(COM1) GP-4*03T ^{*5} (COM2) GP-4203T(COM1)	1H	自定义电缆	

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP4000 ^{*6} (COM2) GP-4201T(COM1)	11	Pro-face 制造的 GP4000 RS-422 转换适配器 PFXZCBADTM1 ^{*7} + 自备电缆	电缆长度不应超过 500 米
	1B	自备电缆	

*1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。

*3 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*4 只能使用支持 RS-422/485(2 线) 通讯的串口。

^② ■ IPC 的串口 (第 5 页)

- *5 GP-4203T 除外。
- *6 除 GP-4100 系列、 GP-4*01TM、 GP-4201T 和 GP-4*03T 以外的所有 GP4000 机型。
- *7 当使用 GP3000/ST3000/LT3000 RS-422 转换适配器 (CA3-ADPTRM-01) 而不是 GP4000 RS-422 转 换适配器时,请参阅电缆接线图 1A。

1A)

• 1:1 连接





1B)

• 1:1 连接





1C)

• 1:1 连接





1D)

• 1:1 连接





1E)

• 1:1 连接





1F)

• 1:1 连接





1G)

• 1:1 连接



• 1:n 连接



*1 使用人机界面的内置电阻作为终端电阻。如下所示设置人机界面背后的 DIP 开关。

DIP 开关	设置描述
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

1H)

• 1:1 连接





1I)

• 1:1 连接





电缆接线图 2

人机界面 (连接接口)		电缆	注释
GP3000(COM1) GP4000 ^{*1} (COM1) ST(COM1) LT3000(COM1) IPC ^{*2} PC/AT	2A	自定义电缆	电缆长度不应超过 15 米
GP-4105(COM1)	2B	自定义电缆	

*1 除 GP-4100 系列和 GP-4203T 以外的所有 GP4000 机型。

*2 只能使用支持 RS-232C 通讯方式的串口。

IPC 的串口(第5页)

2A)



2B)



6 支持的寄存器

下表是支持的寄存器地址范围。请注意,实际支持的寄存器范围取决于所使用的外接控制器。请在您所 使用的外接控制器的手册中确认实际范围。

在以下对话框中输入外接控制器的地址。

靜 输入地址			2	×	
控制器/PLC PLC1			-]	
0403	96		-	-	
Back		0	lr		
	7	8	9		
	4	5	6		
	1	2	3		
Reference	0	E	nt		
☑ 设为默认值					

1. 地址

输入地址。

□□□□: 该地址可被指定为系统区

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
数据	04096.00 - 36678.15	04096 - 36678	[L/H]	*1 *2

*1 写入字地址时,人机界面读取整个字,对定义的位执行置位操作,然后将新字的值返回外接控制器。 在位写入过程中,如果外接控制器也向该字地址写入数据,则最终写入的数据可能不正确。

*2 如果地址超出系统区范围,则会发生错误。

注 释	 部分地址为只读地址。关于读写寄存器地址的注意事项,请参阅外接控制器的手册。 对于可用于外接控制器的系统区,只能设置读取区的大小。有关读取区的信息,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。
	^{②P} GP-Pro EX 参考手册 "LS 区 (Direct Access 方式)"
	• 有关表中的图标,请参阅手册前言部分的符号说明表。
	 "手册符号和术语" 使用不存在的地址时,可能不显示读取错误。在这种情况下,读取的数据为"0"。注意,写入此类地址时会显示错误。

7 寄存器和地址代码

为数据显示器或其他部件设置"控制器类型和地址"时,请使用寄存器代码和地址代码。

寄存器	寄存器名称	寄存器代码 (HEX)	地址代码
数据	-	0000	字地址

8 错误消息

错误消息在人机界面上显示如下: "代码: 控制器名称: 错误消息 (错误发生位置)"。各描述如下所示。

项目	描述
代码	错误代码
控制器名称	发生错误的外接控制器的名称。控制器 /PLC 名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器的名称。 (初始设置为 [PLC1])
错误消息	显示与发生的错误有关的消息。
错误发生位置	显示发生错误的外接控制器的 IP 地址或寄存器地址,或从外接控制器收到的错误 代码。 注释 • IP 地址显示为:"IP 地址(十进制):MAC 地址(十六进制)"。 • 寄存器地址显示为:"地址:寄存器地址"。 • 收到的错误代码显示为:"十进制数[十六进制数]"。

错误消息示例

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2[02H])"

注释
• 有关错误代码的更多详情,请参阅您的外接控制器手册。
• 有关驱动程序常见错误消息的详情,请参阅"维护/故障排除手册"中的"与人机界面相关的错误"。

■ 特定于外接控制器的错误代码

错误代码 (HEX)	描述
01	不支持对应的功能代码。
02	指定的数据地址不存在。
03	数值错误。