

RKC CB100 系列温控器与

ST3000 系列通讯示例

说明书

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

技术热线: 021-6361-5008

注意:本示例仅供参考。使用时请根据您的系统的不同做出必要的修改及检查。

1. 概述

本示例详细说明 RKC CB100 系列温控器与 ST3000 系列人机界面进行通讯时的连接方式及参数设置。

2. 测试环境

公司	名称	规格
RKC	温控器	CB100
	通讯端口	控制器上的端子块 (RS-485)
Pro-face	人机界面	ST3301B
	编程软件	GP-Pro EX V2.2 简体中文版
	通讯端口	COM2 (RS-485)
	通讯协议	Temperature Controller MODBUS SIO

注**:**

*本示例适用于 CB100 系列温控器及 GP3000 系列/ST3000 系列/ST3000W 系列人机界面。 *根据您使用的温控器、人机界面的不同,以及软件版本的不同,请您做出必要的调整。

3. 系统结构



ST3301B

4. 电缆接线图



1

5. 人机界面设置及画面编辑

打开示例工程文件,点击系统设置->控制器/PLC,通讯设置如下图所示。

控制器/PLC				
			添加控制器/PLC	<u>删除控制器/PLC</u>
控制器/PLC1				
摘要				<u>控制器/PLC更改</u>
制造商 RKCINST	RUMENT INC.	系列 Tem	perature Controller	端口 COM2
文本数据模式	1 更改			
通讯设置				
SIO Type	O RS232C		🔘 RS422/485(4wire)	
Speed	19200	*		
Data Length	07	8		
Parity	NONE	🔘 EVEN	🔿 ODD	
Stop Bit	⊙ 1	O 2		
Flow Control	NONE	O ER(DTR/CTS)	○ XON/XOFF	
Timeout	10 🔷 (se	ec)		
Retry	2			
Wait To Send	0 🛟 (m	ns)	Default	
特定控制器的设置				
允许的控制器/PLC	数量 16 (
編号 控制器名称 送置				
PLC1 Series=CB, Device Address=1 Series=CB Device Address=2				
X 3 PLC3				
👗 4 PLC4		Series=CB,D	evice Address=4	

点击上图的 🔜 图标,进行控制器/PLC 的添加。

本示例中 4 个温控器分别对应的控制器名称为 PLC1~PLC4。

点击 **(**设置) 图标,可对温控器的设备节点地址进行设置。 本示例中4个温控器的设备节点地址分别设为1,2,3,4。

以上的通讯设置,可根据实际情况进行调整。

点击画面列表,基本画面 B1 如下图所示。

ST3000+CB100温控器(1:N通信)示例画面			
No. 1		No. 2	
PV	0	PV	8
sv	8	sv	8
			下一页

基本画面 B2 如下图所示。



可双击各部件查看各部件的具体设置。

6. 温控器的通讯参数的设置步骤

使用温控器面板上的 SET、<MODE、 </br>
● 第二、
● 第二、 </p

步骤:

(1) 按下 SET 键的同时按<MODE 键,从 PV/SV 显示模式切换到通讯设置模式。

- (2) 按 SET 键选择参数。
- (3) 按 // / 键更改设置。
- (4) 按下 SET 键的同时按<MODE 键,从通讯设置模式切换到 PV/SV 显示模式。
- (5) 重启温控器,确认设置。

设置值

Add	1
bPS	2
bIT	0

注: 有关温控器的详细设置, 请参考温控器的使用手册。

7. 测试

- 1)将人机界面程序下载完成,并设置好温控器的通讯参数后,关闭两者电源。
- 2) 将通讯电缆两端分别连接至人机界面的 COM2 口及温控器的 RS-485 端子块上。
- 3) 打开人机界面及温控器的电源。
- 4) 触摸人机界面上的"△/▽"开关和"RUN/STOP"开关, 温控器的 SV 值和运行状态会相应的被改变。 可根据实际需要,设置和调整 SV 值。