

35




打印


35.1	打印网络工程.....	35-2
35.2	限制	35-3

35.1 打印网络工程

可将网络工程文件中注册的节点、符号、寄存器缓冲区和 ACTION 信息打印出来。
方法是从菜单栏的 [File] 中点击 [Print]。



■ 打印




设置项目	设置内容
Node List	打印网络工程文件中注册的节点信息。
Symbol List	打印网络工程文件中注册的符号信息。
Device Cache List	打印网络工程文件中注册的寄存器缓冲区信息。
ACTION List	打印网络工程文件中注册的 ACTION 信息。
Specify Output Destination - Excel	可将目标输出为 Excel 文件进行打印。 如果输出为 Excel 文件，打印版式可任意改变。
Specify Output Destination - Comma-Delimited Text	可将目标输出为逗号分隔文本文件进行打印。 如果输出为逗号分隔文本文件，则可以使用通用软件并进行打印。

35.2 限制

本节描述下述情况下的使用限制：在打印输出对话框的 [Select Print Material] 处选择了多项，且在 [Specify Output Destination] 处指定了“Excel”。

点击 [OK]，在打印预览画面中仅显示所选多个项中的一项。



如需一次打印所有项，请先关闭显示的打印预览画面。然后，按住 [Shift] 键选择所有工作表执行打印。



