

35




打印


35.1	打印网络工程.....	35-2
35.2	限制	35-3

35.1 打印网络工程

可将网络工程文件中注册的节点、符号、寄存器缓冲区和 ACTION 信息打印出来。
方法是从菜单栏的 [File] 中点击 [Print]。



■ 打印




设置项目	设置内容
Node List	打印网络工程文件中注册的节点信息。
Symbol List	打印网络工程文件中注册的符号信息。
Device Cache List	打印网络工程文件中注册的寄存器缓冲区信息。
ACTION List	打印网络工程文件中注册的 ACTION 信息。
Specify Output Destination Excel	可将目标输出为 Excel 文件进行打印。 如果输出为 Excel 文件，打印版式可任意改变。
Specify Output Destination Comma-Delimited Text	可将目标输出为逗号分隔文本文件进行打印。 如果输出为逗号分隔文本文件，则可以使用通用软件并进行打印。

35.2 限制

本节描述下述情况下的使用限制：在打印输出对话框的 [Select Print Material] 处选择了多项，且在 [Specify Output Destination] 处指定了“Excel”。

点击 [OK]，在打印预览画面中仅显示所选多个项中的一项。



如需一次打印所有项，请先关闭显示的打印预览画面。然后，按住 [Shift] 键选择所有工作表执行打印。



